

CAME.COM

## Automazione per cancelli scorrevoli Serie BXV Rapid



FA01005M04

CE







# **BXV04AGF / BXV06AGF / BXV010AGF**

MANUALE DI INSTALLAZIONE







## ATTENZIONE! Importanti istruzioni di sicurezza. Seguire tutte le istruzioni in quanto un'installazione non corretta può portare a lesioni gravi.

## Prima di procedere leggere anche le avvertenze generali per l'utilizzatore.

Il prodotto deve essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente studiato. Ogni altro uso è da considerarsi pericoloso. Came s.P.A. non è responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli, • Il prodotto oggetto di guesto manuale è definito ai sensi della direttiva macchine 2006/42/ CE come una "guasi-macchina". La "quasi-macchina" è un insieme che costituisce quasi una macchina, ma che, da solo, non è in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Le guasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla Direttiva 2006/42/CE. L'installazione finale deve essere conforme alla 2006/42/CE (Direttiva europea) ed agli standard europei vigenti di riferimento. In virtù di gueste considerazioni, tutte le operazioni indicate in guesto manuale devono essere effettuate esclusivamente da personale esperto e qualificato • Il produttore declina ogni responsabilità per l'impiego di prodotti non originali; questo implica inoltre la decadenza della garanzia • Conservare guesto manuale all'interno del fascicolo tecnico congiuntamente ai manuali degli altri dispositivi utilizzati per la realizzazione dell'impianto di automazione • Verificare che il range di temperature indicato sull'automazione sia adatto al luogo di installazione • La predisposizione dei cavi, la posa in opera, il collegamento e il collaudo si devono eseguire osservando la regola dell'arte e in ottemperanza alle norme e leggi vigenti • Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal servizio di assistenza tecnica autorizzato, o comungue, da personale debitamente gualificato, per evitare ogni rischio • Durante tutte le fasi dell'installazione assicurarsi di operare fuori tensione • L'automazione non può essere utilizzata con un cancello comprensivo di porta pedonale, a meno che l'azionamento non sia attivabile solo con la porta pedonale in posizione di sicurezza • Assicurarsi che sia evitato l'intrappolamento tra il cancello e le parti fisse circostanti a seguito del movimento del cancello stesso • Prima di installare l'automazione, controllare che il cancello sia in buone condizioni meccaniche, sia bilanciato correttamente e si chiuda bene: nel caso di valutazione negativa, non procedere prima di aver ottemperato agli obblighi di messa in sicurezza • Assicurarsi che il cancello sia stabile e che le ruote siano ben funzionanti e adequatamente ingrassate, e che si apra e chiuda correttamente. • La quida a terra deve essere ben fissata al suolo, interamente al di sopra della superficie e priva di irregolarità che possano bloccare il movimento del cancello • I binari della guida superiore non devono creare attrito • Accertarsi della presenza di un finecorsa di apertura e chiusura • Fare in modo che l'automazione sia installata su una superficie resistente e al riparo da possibili urti • Assicurarsi che siano già presenti fermi meccanici appropriati • Se l'automazione viene installata a un'altezza inferiore a 2,5 m da terra o da un altro livello di accesso, verificare la necessità di eventuali protezioni e/o avvisi per la salvaguardia dai punti di pericolo • Non montare l'automazione capovolta o su elementi che potrebbero piegarsi con il suo peso. Se necessario, aggiungere rinforzi sui punti di fissaggio • Non installare su ante non in piano • Controllare che nessun dispositivo di irrigazione del prato bagni l'automazione dal basso • Eventuali rischi residui devono essere segnalati mediante opportuni pittogrammi posizionati bene in vista, e devono essere spiegati all'utilizzatore finale • Delimitare accuratamente l'intero sito per evitare l'acceso da parte di persone non autorizzate, in particolare minori e bambini • Posizionare segnali di avviso (ad es. targa cancello) ove necessario e bene in

vista • Si raccomanda di utilizzare adeguate protezioni per evitare possibili pericoli meccanici dovuti alla presenza di persone nel raggio d'azione della macchina (ad es. evitare lo schiacciamento di dita tra la cremagliera e il pignone) • I cavi elettrici devono passare attraverso i passacavi e non devono entrare in contatto con parti che possono riscaldarsi durante l'uso (motore, trasformatore, ecc.) • Prevedere nella rete di alimentazione e conformemente alle regole di installazione, un adeguato dispositivo di disconnessione onnipolare, che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III • Tutti i dispositivi di comando e controllo devono essere installati ad almeno 1,85 m dal perimetro dell'area di movimento del cancello oppure dove non possono essere raggiunti dall'esterno attraverso il cancello • Tutti gli interruttori in modalità di azione mantenuta devono essere posizionati dove le ante in movimento del cancello, le aree di transito e i passi carrabili risultano completamente visibili, tuttavia lontano dalle parti in movimento • A meno che non sia previsto l'azionamento a chiave. l'installazione dei dispositivi di comando deve avvenire a un'altezza di almeno 1,5 m e in un luogo non accessibile al pubblico • Per superare la prova delle forze d'impatto utilizzare un adequato bordo sensibile, correttamente installato ed eseguire le regolazioni del caso • Prima della consegna all'utente, verificare la conformità dell'impianto alla norma armonizzata nella Direttiva Macchine 2006/42/CE. Assicurarsi che l'automazione sia stata regolata adeguatamente e che i dispositivi di sicurezza e protezione, così come lo sblocco manuale, funzionino correttamente • Applicare un'etichetta permanente che descriva come usare il meccanismo di sblocco manuale vicino al relativo elemento di azionamento Si raccomanda di consegnare all'utente finale tutti i manuali d'uso relativi ai prodotti che compongono la macchina finale.

- nella figura seguente sono indicati i principali punti di potenziale pericolo per le persone -



Pericolo per presenza di tensione;

Pericolo di schiacciamento;

Pericolo di schiacciamento piedi;

Pericolo di intrappolamento mani;

Divieto di transito durante la manovra.

## LEGENDA

Questo simbolo indica parti da leggere con attenzione.

- ▲ Questo simbolo indica parti riguardanti la sicurezza.
- Pluesto simbolo indica cosa comunicare all'utente.

#### Le misure, se non diversamente indicato, sono in millimetri.

#### DESCRIZIONE

Automazione completa di scheda elettronica, dispositivo per il controllo del movimento e rilevazione dell'ostacolo e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg e 20 m di lunghezza.

#### **DESTINAZIONE D'USO**

L'automazione è stata progettata per motorizzare cancelli scorrevoli a uso residenziale o condominiale.

#### LIMITI D'IMPIEGO

Тіро	BXV04AGF	BXV06AGF	BXV010AGF
Lunghezza max anta (m)	14	18	20
Peso max anta (kg)	400	600	1000
Modulo pignone	4	4	4

### DATI TECNICI

Тіро	BXV04AGF	BXV06AGF	BXV010AGF
Grado di protezione (IP)	44	44	44
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC
Alimentazione motore (V)	24 DC	24 DC	24 DC
Consumo in stand-by (W)	5,5	5,5	5,5
Consumo in stand-by con modulo RGP1 (W)	0,5	0,5	0,5
Potenza max (W)	240	240	360
Intermittenza/Lavoro	SERVIZIO INTENSIVO	SERVIZIO INTENSIVO	SERVIZIO INTENSIVO
Temperatura di esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Spinta (N)	250	330	450
Velocità di manovra max (m/min)	22	20	20
Classe dell'apparecchio			I
Peso (kg)	10	11,5	12

#### DIMENSIONI





#### **IMPIANTO TIPO**

- 1. Automazione
- 2. Alette di finecorsa
- 3. Cremagliera
- 4. Selettore
- 5. Lampeggiatore
- 6. Fotocellule
- 7. Colonnine per fotocellule
- 8. Battuta di arresto
- 9. Trasmettitore
- 10. Pattini-guida
- 11. Pozzetto di derivazione
- 12. Bordo sensibile



## **DESCRIZIONE DELLE PARTI**

- 1. Coperchio
- 2. Alloggiamento per caricabatterie RLB
- 3. Motoriduttore
- 4. Piastra di fissaggio
- 5. Trasformatore
- 6. Finecorsa meccanico
- 7. Foro per passaggio cavo di sblocco
- 8. Allogiamento per sensori SMA
- 9. Alloggiamento per n.2 batterie di emergenza
- 10. Supporto porta schede
- 11. Coperchio protezione scheda

- 12. Scheda elettronica
- 13. Porta scheda elettronica
- 14. Alloggiamento per modulo UR042
- 15. Alloggiamento per modulo RGP1
- 16. Alloggiamento per termostato con cartuccia riscaldante
- 17. Leva di sblocco
- 18. Serratura
- 19. Alette di finecorsa
- 20. Microinterruttore di sicurezza
- 21. Alloggiamento per modulo RGSM001/S



### INDICAZIONI GENERALI PER L'INSTALLAZIONE

▲ L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato ed esperto e nel pieno rispetto delle normative vigenti.

### **VERIFICHE PRELIMINARI**

▲ Prima di procedere all'installazione dell'automazione è necessario:

- controllare che i pattini-guida superiori non provochino attrito;
- verificare la presenza di una battuta di arresto meccanico in apertura e una in chiusura;
- verificare che il punto di fissaggio del motoriduttore sia in una zona protetta da urti e che la superficie di fissaggio sia solida;

• predisporre adeguate tubazioni e canaline per il passaggio dei cavi elettrici garantendone la protezione contro il danneggiamento meccanico.

#### TIPO E SEZIONE MINIMA CAVI

Collogomento	lunghezza cavo		
Collegamento	< 20 m	20 < 30 m	
Alimentazione scheda elettronica 230 V AC (1P+N+PE)	3G x 1,5 mm <sup>2</sup>	3G x 2,5 mm <sup>2</sup>	
Dispositivi di segnalazione	2 x 0,5 mm <sup>2</sup>		
Dispositivi di comando	2 x 0,5 mm <sup>2</sup>		
Dispositivi di sicurezza (fotocellule)	(TX = 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> ) (RX = 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> )		

Con alimentazione a 230 V e utilizzo in ambiente esterno, utilizzare cavi tipo H05RN-F conformi alla 60245 IEC 57 (IEC); in ambiente interno invece, utilizzare cavi tipo H05VV-F conformi alla 60227 IEC 53 (IEC). Per alimentazioni fino a 48 V, si possono utilizzare cavi tipo FROR 20-22 II conformi alla EN 50267-2-1 (CEI).

Per il collegamento dell'antenna, utilizzare cavo tipo RG58 (consigliato fino a 5 m).

Per il collegamento abbinato e CRP, utilizzare cavo tipo UTP CAT5 (fino a 1000 m).

Qualora i cavi abbiano lunghezza diversa rispetto a quanto previsto in tabella, si determini la sezione dei cavi sulla base dell'effettivo assorbimento dei dispositivi collegati e secondo le prescrizioni indicate dalla normativa CEI EN 60204-1.

Per i collegamenti che prevedano più carichi sulla stessa linea (sequenziali), il dimensionamento a tabella deve essere riconsiderato sulla base degli assorbimenti e delle distanze effettive. Per i collegamenti di prodotti non contemplati in questo manuale fa fede la documentazione allegata ai prodotti stessi.

## INSTALLAZIONE

▲ Le seguenti illustrazioni sono solo esempi in quanto lo spazio per il fissaggio dell'automazione e degli accessori varia a seconda della zona di installazione. Spetta all'installatore scegliere la soluzione più adatta.

## POSA DEI TUBI CORRUGATI

Fare lo scavo per la cassa matta.

Preparare i tubi corrugati necessari per i collegamenti provenienti dal pozzetto di derivazione.

Per il collegamento del motoriduttore si consiglia un tubo corrugato Ø 40 mm, per gli accessori invece, si consigliano tubi Ø 25 mm.

Prevedere un tubo Ø 20 mm per l'eventuale passaggio del cavo di sblocco da esterno A.

Il numero di tubi dipende dal tipo di impianto e dagli accessori previsti.



## POSA DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO

Preparare una cassa matta di dimensioni maggiori alla piastra di fissaggio e inserirla nello scavo. La cassa matta deve sporgere di 50 mm dal livello del suolo.

Inserire una griglia di ferro all'interno della cassa matta per armare il cemento.

Inserire le viti nella piastra di fissaggio e bloccarle con le rondelle e i dadi. Estrarre le zanche preformate con un cacciavite o una pinza.



Nel caso in cui la cremagliera sia già presente, posizionare la piastra di fissaggio rispettando le misure riportate sul disegno.

Attenzione! I tubi devono passare attraverso i fori predisposti.



Riempire la cassa matta di cemento, la piastra deve essere perfettamente in bolla e con il filetto delle viti completamente in superficie.

Attendere che si solidifichi per almeno 24h.

Togliere la cassa matta e riempire di terra lo scavo attorno al blocco di cemento.







Togliere i dadi e le rondelle dalle viti. Inserire i cavi elettrici nei tubi fino a farli uscire di 600 mm circa.





## PREPARAZIONE DEL MOTORIDUTTORE

Rimuovere il coperchio del motoriduttore svitando le viti laterali. Posizionare il motoriduttore sopra la piastra di fissaggio. Attenzione! I cavi elettrici devono passare sotto la cassa del motoriduttore.





Forare il passacavo, farci passare i cavi e inserirlo nella sede predisposta.

Sollevare il motoriduttore di 5÷10 mm dalla piastra agendo sui piedini filettati per permettere eventuali regolazioni successive tra pignone e cremagliera.





## FISSAGGIO DELLA CREMAGLIERA

Se la cremagliera c'è già, procedere direttamente alla regolazione della distanza di accoppiamento pignone-cremagliera, altrimenti procedere con il fissaggio:

- sbloccare il motoriduttore (vedi paragrafo SBLOCCO DEL MOTORIDUTTORE);
- appoggiare la cremagliera sopra il pignone del motoriduttore;

- saldare o fissare la cremagliera al cancello in tutta la sua lunghezza.

Per assemblare i moduli della cremagliera, utilizzarne un pezzo di scarto appoggiandolo sotto il punto di giuntura e bloccandolo con due morsetti.



#### **REGOLAZIONE ACCOPPIAMENTO PIGNONE-CREMAGLIERA**

Aprire e chiudere il cancello manualmente e registrare la distanza dell'accoppiamento pignone-cremagliera con i piedini filettati (regolazione verticale) e le asole (regolazione orizzontale). Questo permette di evitare che il peso del cancello gravi sull'automazione.





## FISSAGGIO DEL MOTORIDUTTORE

Completata la regolazione, fissare il motoriduttore alla piastra con le rondelle e i dadi.



#### DETERMINAZIONE DEI PUNTI DI FINECORSA

In apertura:

- aprire il cancello 0;

- infilare l'aletta di finecorsa di apertura sulla cremagliera fino a far scattare il micro (molla) e fissarla con i grani 29.



In chiusura:

- chiudere il cancello (4);

- infilare l'aletta di finecorsa di chiusura sulla cremagliera fino a far scattare il micro (molla) e fissarla con i grani

60.



## **COLLEGAMENTI ELETTRICI E PROGRAMMAZIONE**

▲ Attenzione! Prima di intervenire sul quadro comando, togliere la tensione di linea e, se presenti, scollegare le batterie.

Alimentazione scheda elettronica e dispositivi di comando: 24 V AC/DC.

Le funzioni sui contatti di ingresso e uscita, le regolazioni dei tempi e la gestione degli utenti, vengono impostate e visualizzate sul display della scheda elettronica.

Tutte le connessioni sono protette da fusibili rapidi.

Fusibili	ZN7V
LINE - Linea	1,6 A-F
ACCESSORIES - Accessori	2 A-F

#### **DESCRIZIONE DELLE PARTI**

- 1. Morsettiera per motoriduttore
- 2. Morsettiere per encoder
- 3. Morsettiere per finecorsa
- 4. Morsettiere per dispositivi di comando e sicurezza
- 5. Morsettiera per antenna
- 6. Connettore per scheda AF
- 7. Connettore per scheda Memory Roll
- 8. Connettore per scheda R700/R800
- 9. Connettore per scheda RSE
- 10. Connettore per scheda RIOCN8WS
- 11. Display
- 12. Pulsanti di programmazione
- 13. Morsettiera per collegamento abbinato o CRP
- 14. Morsettiera per dispositivi a tastiera
- 15. Morsettiera per selettore a transponder
- 16. Connettore per modulo GSM
- 17. Morsettiera per modulo RGP1
- 18. Morsettiera per dispositivi di segnalazione
- 19. Fusibile accessori
- 20. Morsettiera per alimentazione scheda elettronica
- 21. Fusibile di linea
- 22. Morsettiera alimentazione





#### ALIMENTAZIONE



#### **COLLEGAMENTO DI FABBRICA**



### **DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE**



Uscita segnalazione cancello aperto (Portata contatto 24 V AC/DC - 3 W max). Vedi funzione F 10.

Uscita collegamento lampeggiante o lampada ciclo (Portata contatto: 24 V AC/DC - 25 W max). Vedi funzione F 18.

### **DISPOSITIVI DI COMANDO**

ATTENZIONE! Prima di inserire una qualsiasi scheda a innesto (es.: AF, R800) è OBBLIGATORIO TOGLIERE LA TENSIONE DI LINEA e, se presenti, scollegare le batterie.



### **DISPOSITIVI DI SICUREZZA**

#### Fotocellule

Configurare il contatto CX o CY (NC), ingresso per dispositivi di sicurezza tipo fotocellule.

Vedi funzioni ingresso CX (Funzione F2) o CY (Funzione F3) in:

- C1 riapertura durante la chiusura. In fase di chiusura del cancello, l'apertura del contatto provoca l'inversione del movimento fino alla completa apertura;

- C2 richiusura durante l'apertura. In fase di apertura del cancello, l'apertura del contatto provoca l'inversione del movimento fino alla completa chiusura;

- C3 stop parziale. Arresto del cancello, se in movimento, con conseguente predisposizione alla chiusura automatica (se la funzione di chiusura automatica è stata inserita);

- C4 attesa ostacolo. Arresto del cancello, se in movimento, conseguente ripresa del movimento dopo la rimozione dell'ostacolo.

🖾 Se non vengono utilizzati i contatti CX e CY vanno disattivati in programmazione.



### Bordi sensibili

Configurare il contatto CX o CY (NC), ingresso per dispositivi di sicurezza tipo bordi sensibili.

Vedi funzioni ingresso CX (Funzione F2) o CY (Funzione F3) in:

- C7 riapertura durante la chiusura. In fase di chiusura del cancello, l'apertura del contatto provoca l'inversione del movimento fino alla completa apertura;

- C8 richiusura durante l'apertura. In fase di apertura del cancello, l'apertura del contatto provoca l'inversione del movimento fino alla completa chiusura.

🖾 Se non vengono utilizzati i contatti CX e CY vanno disattivati in programmazione.



#### Collegamento dei dispositivi di sicurezza (test sicurezza)

A ogni comando di apertura o di chiusura, la scheda verifica l'efficienza dei dispositivi di sicurezza (es. fotocellule). Un'eventuale anomalia inibisce qualsiasi comando e viene segnalato sul display E 4. Abilitare la funzione F 5 dalla programmazione.



## **DISPOSITIVI WIRELESS RIO**

Inserire la scheda RIOCN8WS sul connettore dedicato sulla scheda elettronica.

Impostare la funzione da associare al dispositivo wireless (F65, F66, F67 e F68).

Configurare gli accessori wireless (RIOED8WS, RIOPH8WS e RIOLX8WS) seguendo le indicazioni riportate nel fascicolo allegato di ogni accessorio.

Se i dispositivi non sono configurati con la scheda RIOCN8WS, appare sul display l'errore E18.

△ Nel caso di disturbi di radiofrequenza nell'impianto, il sistema wireless inibirà il normale funzionamento dell'automazione, appare sul display l'errore E17.



## COLLEGAMENTO PER FUNZIONAMENTO ABBINATO E PER CAME REMOTE PROTOCOL (CRP)

Vedi capitolo COLLEGAMENTO ABBINATO CON COMANDO UNICO.

Inserire la scheda RSE.



### DESCRIZIONE DEI COMANDI DI PROGRAMMAZIONE



#### MENU FUNZIONI

IMPORTANTE! Iniziare la programmazione eseguendo per prime le funzioni IMPOSTAZIONE TIPO MOTORE (A1), DIREZIONE DI APERTURA (F54), STOP TOTALE (F1) e TARATURA CORSA (A3)

△ La programmazione delle funzioni va effettuata con l'automazione ferma.

Description de la construction d

📖 Quando il menu è attivo, l'impianto non può essere utilizzato.

F1	Stop totale [1-2]	Ingresso NC – Stop del cancello con esclusione dell'eventuale chiusura automatica; per riprendere il movimento, usare il dispositivo di comando. Il dispositivo di sicurezza va inserito su [1-2]. <b>OFF</b> = Disattivata (default) / <b>ON</b> = Attivata
F2	Ingresso [2-CX]	Ingresso NC – Possibilità di associare: C1 = riapertura durante la chiusura per fotocellule, C2 = richiusura durante l'apertura per fotocellule, C3 = stop parziale, C4 = attesa ostacolo, C7 = riapertura durante la chiusura per bordi sensibili, C8 = richiusura durante l'apertura per bordi sensibili. OFF = Dicattivata (default) / C1 / C2 / C3 / C4 / C7 / C8
F3	Ingresso [2-CY]	Ingresso NC – Possibilità di associare: C1 = riapertura durante la chiusura per fotocellule, C2 = richiusura durante l'apertura per fotocellule, C3 = stop parziale, C4 = attesa ostacolo, C7 = riapertura durante la chiusura per bordi sensibili, C8 = richiusura durante l'apertura per bordi sensibili. OFF = Disattivata (default) / C1 / C2 / C3 / C4 / C7 / C8
F5	Test sicurezza	Dopo ogni comando di apertura o di chiusura, la scheda verifica che le fotocellule funzionino correttamente.
		<b>0</b> =Disattivata ( <b>default</b> ) / <b>1</b> =CX / <b>2</b> =CY / <b>4</b> =CX+CY
F6	Azione mantenuta	<ul> <li><i>O=Disattivata</i> (<i>default</i>) / <i>1=CX</i> / <i>2=CY</i> / <i>4=CX+CY</i></li> <li>La barriera si apre e si chiude tenendo premuto un pulsante. Pulsante di apertura sul contatto 2-3 e pulsante di chiusura sul contatto 2-4. Tutti gli altri dispositivi di comando, anche radio, sono esclusi.</li> <li><i>O=Disattivata</i> (<i>default</i>) / <i>1=Attivata</i></li> </ul>

F8	Comando [2-3P]	<ul> <li>Dal dispositivo di comando collegato su 2-3P esegue l'apertura parziale (1) o totale (2) del cancello.</li> <li>□ Il tempo di apertura parziale è regolata dalla funzione F 71.</li> <li>1 = Apertura parziale / 2 = Apre</li> </ul>		
F9	Rilevazione ostacolo a motore fermo	Il cancello chiuso, aperto o dopo uno stop totale, il motoriduttore rimane fermo se i dispositivi di sicurezza (fotocellule o bordi sensibili) rilevano un ostacolo. OFF = Disattivata (default) / ON = Attivata		
F10	Uscita segnalazione cancello aperto	Segnala lo stato del cancello. Il dispositivo di segnalazione è collegato sul contatto 10-5. 0 = accesa a cancello aperto e in movimento (default) / 1 = in apertura lampeggia con intermittenza ogni mezzo secondo, in chiusura lampeggia con intermittenza ogni secondo, accesa fissa con cancello aperto, spenta con cancello chiuso.		
F11	Encoder	Gestione dei rallentamenti, della rilevazione degli ostacoli e della sensibilità.		
		<b>OFF</b> = Disattivato / <b>ON</b> = Attivato ( <b>default</b> )		
F12	Partenza	A ogni comanuo ui apertura o chiusura, ii canceno parte ientamente per acum seconor.		
	ranomata	UFF = DISallivata (Ueldull) / UN = Allivata		
F14	Selezione tipo sensore	0 = comando con sensore transponder o lettore di tessere magnetiche / $1 = comando con selettore a tastiera (default).$		
F18	Lampada supplementare	Uscita sul contatto 10-E. Lampeggiatore: lampeggia durante le fasi di apertura e chiusura del cancello. Ciclo: lampada esterna per aumentare l'illuminazione nella zona di manovra, rimane accesa dall'inizio dell'apertura fino alla completa chiusura compreso il tempo di attesa prima della chiusura automatica (solo con TCA attiva).		
		U = Lampeggiatore (detaulit) / $1 = Ciclo$		
F19	Tempo chiusura automatica	L'attesa prima della chiusura automatica parte dal raggiungimento dei punto di finecorsa in apertura per un tempo regolabile da 1 secondo a 180 secondi. La chiusura automatica non si attiva nel caso in cui intervengano i dispositivi di sicurezza per la rilevazione di un ostacolo, dopo uno stop totale o in caso di mancanza di tensione.		
		Urr = Disaluvala (Ueraun) / T = T Secondo / / Too = Too Secondo L'attesa prima della chiusura automatica parte dono un comando di apertura parziale		
F20	Tempo chiusura automatica dopo apertura parziale	per un tempo regolabile da 1 secondo a 180 secondi. La chiusura automatica non si attiva nel caso in cui intervengano i dispositivi di sicurezza per la rilevazione di un ostacolo, dopo uno stop totale o in caso di mancanza di tensione. $\square$ La funzione F19 non deve essere disattivata. OFF = Disattivata / 1 = 1 secondo / / 10 = secondi (default) / / 180 = 180 secondi		
F21	Tempo prelampeggio	Regolazione del tempo prelampeggio del lampeggiatore collegato su 10-E prima di ogni manovra. Il tempo di lampeggio è regolabile da 1 secondo a 10 secondi.		
	1	<b>OFF</b> = Disattivata ( <b>default</b> ) / <b>1</b> = 1 secondo / / <b>10</b> = 10 secondi		
F28	Velocità corsa	<ul> <li>60 = Velocità minima / / 100 = Velocità massima (default)</li> </ul>		
F30	Velocità rallentamento	Impostazione della velocità di rallentamento in apertura e chiusura del cancello, calcolta in percentuale. <b>10</b> = Velocità minima / / <b>50</b> = Velocità massima ( <b>default</b> )		

F34	Sensibilità corsa	nsibilitàRegolazione della sensibilità di rilevazione degli ostacoli durante la corsa.rsa10 = sensibilità massima / / 100 = sensibilità minima (default)		
F35	Sensibilità rallentamento	Regolazione della sensibilità di rilevazione degli ostacoli durante il rallentamento. <b>10</b> = sensibilità massima / / <b>100</b> = sensibilità minima ( <b>default</b> )		
Regolazione F36 apertura		Regolazione in percentuale sulla corsa totale, dell'apertura del cancello. Questa funzione compare solo se viene attivata la funzione Encoder. 10 = 10% della corsa (default) ( $100 = 80%$ della corsa)		
F37	Punto rallentamento apertura	Regolazione in percentuale sulla corsa totale, del punto di inizio del rallentamento in apertura. $\square$ Questa funzione compare solo se viene attivata la funzione Encoder. 10 = 10% della corsa / / $25 = 25%$ della corsa (default) / / $60 = 60%$ della		
F38	Punto rallentamento chiusura	corsaRegolazione in percentuale sulla corsa totale, del punto di inizio del rallentamento in chiusura.CorsaQuesta funzione compare solo se viene attivata la funzione Encoder. $10 = 10\%$ della corsa / / $25 = 25\%$ della corsa (default) / / $60 = 60\%$ della corsa		
F49	Gestione collegamento seriale	Per abilitare il funzionamento abbinato o CRP (Came Remote Protocol). 0 = Disattivata (default) / 1 = Abbinato / 3 = CRP		
F50	Salvataggio dati	Salvataggio degli utenti e delle impostazioni memorizzate nella Memory Roll. Questa funzione appare solo se nella scheda elettronica è stata inserita una Memory Roll. 0 = Disattivata (default) / 1 = Attivata		
F51	Lettura dati	Caricamento dei dati salvati nella Memory Roll. Questa funzione appare solo se nella scheda elettronica è stata inserita una Memory Roll.		
F52	Passaggio parametri in modalità abbinato	$O = Disattivata (default) / T = AttivataCaricamento dei parametri dalla Master alla Slave. \Box Compare solo se la funzione F49 è impostata in Abbinato.OFF = Disattivata (default) / ON = Attivata$		
F54	Direzione di apertura	Per l'impostazione della direzione di apertura del cancello. OFF = Apertura verso sinistra (default) / ON = Apertura verso destra		
F56	Numero periferica	Per l'impostazione del numero della periferica da 1 a 255 per ogni scheda elettronica in caso di impianto con più automazioni. 1> 255		
F63	Modifica velocità COM	Per l'impostazione della velocità di comunicazione utilizzata nel sistema di connessione CRP (Came Remote Protocol). 0 = 1200  Baud /  1 = 2400  Baud /  2 = 4800  Baud /  3 = 9600  Baud /  4 = 14400  Baud /  5 = 19200  Baud /  6 = 38400  Baud /  7 = 57600  Baud /  8 = 115200  Baud /  8 = 11		
F65	Ingresso wireless RIOED8WS [T1]	Dispositivo di sicurezza wireless (RIOED8WS) associato a una funzione a scelta tra quelle previste: $PO = STOP TOTALE$ , $P7 = riapertura durante la chiusura, P8 = richiusura durante l'apertura.Per la programmazione, vedi istruzioni allegate all'accessorio.Questa funzione appare solo se nella scheda elettronica è stata inserita una RIOCN8WS.OFF = Disattivata (default) / P0 / P7 / P8$		

F66	Ingresso wireless RIOED8WS [T2]	Dispositivo di sicurezza wireless (RIOED8WS) associato a una funzione a scelta tra quelle previste: P0 = STOP TOTALE, P7 = riapertura durante la chiusura, P8 = richiusura durante l'apertura. Per la programmazione, vedi istruzioni allegate all'accessorio. Questa funzione appare solo se nella scheda elettronica è stata inserita una RIOCN8WS. OFF = Disattivata (default) / P0 / P7 / P8
F67	Ingresso wireless RIOPH8WS [T1]	<ul> <li>RIOPH8WS viene associata a una funzione a scelta tra quelle previste: P1 = riapertura durante la chiusura; P2 = richiusura durante l'apertura; P3 = stop parziale; P4 = attesa ostacolo.</li> <li>Per la programmazione, vedi istruzioni allegate all'accessorio.</li> <li>Questa funzione appare solo se nella scheda elettronica è stata inserita una RIOCN8WS.</li> <li>OFF = Disattivata / P1 (default) / P2 / P3 / P4</li> </ul>
F68	Ingresso wireless RIOPH8WS [T2]	RIOPH8WS viene associata a una funzione a scelta tra quelle previste: P1 = riapertura durante la chiusura; P2 = richiusura durante l'apertura; P3 = stop parziale; P4 = attesa ostacolo. Per la programmazione, vedi istruzioni allegate all'accessorio. Questa funzione appare solo se nella scheda elettronica è stata inserita una RIOCN8WS. OFF = Disattivata / P1 (default) / P2 / P3 / P4
F71	Tempo apertura parziale	Dopo un comando di apertura dal pulsante collegato su 2-3P, il cancello apre per un tempo regolabile da 5 secondi a 40 secondi. $\square$ La funzione compare solo se viene disattivata la funzione Encoder. $5 = 5 \ secondi \ / / 40 = 40 \ secondi$
U1	Inserimento utente	Inserimento fino a un max. di 250 utenti e associazione a ognuno di essi di una funzione a scelta tra quelle previste. L'inserimento va fatto con trasmettitore o altro dispositivo di comando (vedi paragrafo INSERIMENTO UTENTE CON COMANDO ASSOCIATO). 1 = Comando passo-passo (apre-chiude) / 2 = Comando sequenziale (apre-stop-chiude-stop) / 3 = Comando solo apre / 4 = Comando parziale
U2	Cancellazione utente	Cancellazione di un singolo utente (vedi paragrafo CANCELLAZIONE DI UN SINGOLO UTENTE). OFF = Disattivata / ON = Attivata
U3	Cancellazione utenti	Cancellazione di tutti gli utenti. 0 = Disattivata (default) / 1 = Cancellazione
U4	Decodifica codice radio	Selezionare il tipo di codifica radio del trasmettitore che si desidera memorizzare sulla scheda elettronica. $\triangle$ Quando si seleziona una codifica radio, vengono cancellati automaticamente tutti i trasmettitori memorizzati. $\square$ La codifica TWIN consente la memorizzazione di più utenti con la stessa chiave (Key block). 1 = tutte le serie (default) / 2 = solo serie Rolling Code / 3 = solo serie TWIN
A1	Tipo motore	Per impostare il motoriduttore a seconda del peso del cancello. 1 = 400  kg / 2 = 600  kg / 3 = 800  kg / 4 = 1000  kg
A3	Taratura corsa	Taratura automatica della corsa del cancello (vedi paragrafo TARATURA CORSA). OFF = Disattivata / ON = Attivata

A4	Reset parametri	Attenzione! Le impostazioni di default vengono ripristinate e la taratura della corsa cancellata. OFF = Disattivata / ON = Attivata
A5	Conteggio manovre	Permette di visualizzare il numero di manovre effettuate ( $001 = 100$ manovre; $010 = 1000$ manovre; $100 = 10000$ manovre; $999 = 99900$ manovre; $CSI =$ intervento di manutenzione).
A6	Regolazione coppia motore	Permette la regolazione della coppia motore da 1 (minimo) a 5 (massimo). $1/2/3/4/5$
H1	Versione	Visualizza la versione del firmware.

#### **MESSA IN SERVIZIO**

Terminati i collegamenti elettrici, eseguire la messa in servizio dell'automazione da personale qualificato ed esperto.

Prima di procedere, controllare che l'area di manovra sia libera da qualsiasi ostacolo e verificare la presenza di una battuta d'arresto meccanico in apertura e una in chiusura.

Dare tensione e procedere con la configurazione dell'impianto. **Importante!** Iniziare la programmazione eseguendo per prime le seguenti funzioni F54 (Direzione di apertura) e F1 (Stop Totale). A programmazione terminata, verificare il funzionamento corretto dell'automazione e di tutti gli accessori ad essa collegati. Utilizzare i tasti < > per aprire e chiudere il cancello e ESC per fermarlo.

▲ Dopo aver dato tensione all'impianto, la prima manovra è sempre in apertura. Durante questa fase, non è possibile chiudere il cancello, occorre attendere la manovra completa di apertura.

△ Premere immediatamente il pulsante di STOP se si riscontrano anomalie, malfunzionamenti, rumorosità o vibrazioni sospette o comportamenti inattesi dell'impianto.

## **GESTIONE DEGLI UTENTI**

Participatione di inserimento / cancellazione utenti, i numeri lampeggianti visualizzati, sono numeri disponibili e utilizzabili per un eventuale utente da inserire (max 250 utenti).

Prima di procedere con la registrazione degli utenti, assicurarsi che la scheda radio (AF) sia inserita nel connettore (vedi paragrafo DISPOSITIVI DI COMANDO).

### INSERIMENTO UTENTE CON COMANDO ASSOCIATO

Selezionare U 1. Premere ENTER per confermare.

Selezionare un comando da associare all'utente. I comandi sono:

- 1 = passo-passo (apre-chiude);

- **2** = sequenziale (apre-stop-chiude-stop);
- $\mathbf{3}$  = solo apre;

- **4** = apertura parziale/pedonale.

Premere ENTER per confermare...

... un numero da 1 a 250 lampeggerà per qualche secondo. Inviare il codice dal trasmettitore o altro dispositivo di comando (es.: selettore a tastiera, transponder).

Segnare l'utente inserito nella tabella ELENCO UTENTI REGISTRATI.



## CANCELLAZIONE DI UN SINGOLO UTENTE

Selezionare U 2. Premere ENTER. Attivare la funzione e premere ENTER per confermare Scegliere il numero dell'utente da cancellare con i tasti contrassegnati con le frecce. Premere ENTER per confermare...

... verrà visualizzata la scritta CLr a confermare la cancellazione.



### TARATURA CORSA

Prima di effettuare la taratura della corsa, posizionare il cancello a metà corsa, controllare che l'area di manovra sia libera da qualsiasi ostacolo e verificare la presenza di una battuta d'arresto meccanico in apertura e una in chiusura.

 $\triangle$  Le battute d'arresto meccanico sono obbligatorie.

Importante! Durante la taratura, tutti dispositivi di sicurezza saranno disabilitati escluso quello per lo STOP TOTALE attivo sul tasto ESC.

Selezionare A 3. Premere ENTER per confermare.

Selezionare 1 e premere ENTER per confermare l'operazione di taratura automatica della corsa.





Il cancello eseguirà una manovra di chiusura fino alla battuta d'arresto...

...successivamente il cancello, eseguirà una manovra di apertura fino alla battuta d'arresto.



#### SALVATAGGIO E CARICAMENTO DI DATI (UTENTI E CONFIGURAZIONE) CON LA MEMORY ROLL

Procedura di memorizzazione dei dati relativi agli utenti e alla configurazione dell'impianto con la Memory roll, per poi riutilizzarli con un'altra scheda elettronica anche in un altro impianto. Attenzione! Le operazioni di inserimento ed estrazione della Memory roll, vanno eseguite in assenza di tensione. Inserire la Memory roll sul connettore dedicato della scheda elettronica. Selezionare **F50** e premere ENTER per confermare il salvataggio dei dati nella Memory roll. Estrarre la Memory roll e inserirla sul connettore di un'altra scheda elettronica. Selezionare **F51** e premere ENTER per confermare il caricamento dei dati dalla Memory roll. Dopo aver memorizzato i dati, è consigliabile togliere la Memory roll.



## **OPERAZIONI FINALI**

Terminati i collegamenti elettrici e la messa in funzione, fissare i cavi al cavallotto del motoriduttore con una fascetta.

Inserire il coperchio e fissarlo ai lati con le viti.



## **MESSAGGI DI ERRORE**

I messaggi di errore sono indicati sul display.

E 1	La taratura della corsa è stata interrotta dall'attivazione del pulsante di STOP
E 2	Taratura corsa incompleta
E 3	Encoder rotto
E 4	Errore test servizi
E 7	Tempo lavoro insufficiente
E 8	I contatti NC sono aperti (es. finecorsa)
E 9	Ostacolo in chiusura
E 10	Ostacolo in apertura
E 11	Numero massimo di ostacoli rilevati
E 14	Errore di comunicazione seriale
E 17	Errore sistema wireless
E 18	Manca configurazione sistema wireless

#### **FUNZIONAMENTO IN ABBINATO**

#### Collegamenti elettrici

Importante! Iniziare con l'effettuare su entrambe le automazioni le seguenti operazioni:

- inserire la scheda RSE sul connettore del quadro di entrambe le automazioni;

- collegare i due quadri con un cavo tipo CAT 5 (max 1.000 m) sui morsetti A-A / B-B / GND-GND, vedi paragrafo FUNZIONAMENTO ABBINATO;

- collegare tutti i dispositivi di comando, di sicurezza e le schede di codifica solo sul quadro dell'automazione MASTER.

#### Memorizzazione utenti

Eseguire la procedura di inserimento utente con comando associato sul quadro MASTER.

#### Programmazione

Iniziare con l'effettuare solo sul quadro MASTER le seguenti operazioni di impostazioni:

- selezionare 1 (abbinato) dalla funzione F49 e premere ENTER per confermare;
- selezionare la direzione di apertura dalla funzione F54 e premere ENTER per confermare;

- selezionare ON dalla funzione F52 e premere ENTER per confermare il passaggio dei parametri in modalità abbinato.

Procedere con le successive impostazioni e regolazioni solo sul quadro MASTER.

I tasti di programmazione sul quadro SLAVE sono disabilitati.

#### Modalità di funzionamento

• Comando PASSO-PASSO o SOLO APRE. Entrambe le ante si aprono.

O Comando APERTURA PARZIALE/PEDONALE. Si apre solo l'anta dell'automazione MASTER.

Per i tipi di comando selezionabili e abbinabili agli utenti, vedi paragrafo INSERIMENTO UTENTE CON COMANDO ASSOCIATO.



COSA FARE SE					
PROBLEMI	POSSIBILI CAUSE	POSSIBILI RIMEDI			
Il cancello non si apre e non si chiude	Manca alimentazione     Il motoriduttore è sbloccato     Il trasmettitore emette un segnale debole o inesistente     Pulsanti o selettori di comando inceppati	Verificare la presenza di rete     Bloccare il motoriduttore     Sostituire le batterie     Controllare l'integrità dei			
	L'accessorio wireless non comunica	dispositivi e/o dei cavi elettrici • Rivolgersi all'assistenza			
Il cancello si apre ma non si chiude	Le fotocellule sono attive	Verificare che non ci siano ostruzioni nel raggio di azione delle fotocellule			

△ Nel caso in cui non sia possibile risolvere il problema seguendo le indicazioni riportate nella tabella o se si riscontrano anomalie, malfunzionamenti, rumorosità, vibrazioni sospette o comportamenti inattesi dell'impianto, rivolgersi al personale qualificato.

## **DISMISSIONE E SMALTIMENTO**

CAME S.p.A. implementa all'interno dei propri stabilimenti un Sistema di Gestione Ambientale certificato e conforme alla norma UNI EN ISO 14001 a garanzia del rispetto e della tutela dell'ambiente.

Vi chiediamo di continuare l'opera di tutela dell'ambiente, che CAME considera uno dei fondamenti di sviluppo delle proprie strategie operative e di mercato, semplicemente osservando brevi indicazioni in materia di <u>sm</u>altimento:

SMALTIMENTO DELL'IMBALLO

I componenti dell'imballo (cartone, plastiche, etc.) sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e possono essere smaltiti senza alcuna difficoltà, semplicemente effettuando la raccolta differenziata per il riciclaggio. Prima di procedere è sempre opportuno verificare le normative specifiche vigenti nel luogo d'installazione. NON DISPERDERE NEL L'AMBIENTE!

## SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

I nostri prodotti sono realizzati con materiali diversi. La maggior parte di essi (alluminio, plastica, ferro, cavi elettrici) è assimilabile ai rifiuti solidi urbani. Possono essere riciclati attraverso la raccolta e lo smaltimento differenziato nei centri autorizzati.

Altri componenti (schede elettroniche, batterie dei trasmettitori, etc.) possono invece contenere sostanze inquinanti.

Vanno quindi rimossi e consegnati a ditte autorizzate al recupero e allo smaltimento degli stessi.

Prima di procedere è sempre opportuno verificare le normative specifiche vigenti nel luogo di smaltimento. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE!

## **ELENCO UTENTI REGISTRATI**

1	32	63	
2	33	64	
3	34	65	
4	35	66	
5	36	67	
6	37	68	
7	38	69	
8	39	70	
9	40	71	
10	41	72	
11	42	73	
12	43	74	
13	44	75	
14	45	76	
15	46	77	
16	47	78	
17	48	79	
18	49	80	
19	50	81	
20	51	82	
21	52	83	
22	53	84	
23	54	85	
24	55	86	
25	56	87	
26	57	88	
27	58	89	
28	59	90	
29	60	91	
30	61	92	
31	62	93	

94		126	158	
95		127	159	
96		128	160	
97		129	161	
98		130	162	
99		131	163	
100		132	164	
101		133	165	
102		134	166	
103		135	167	
104		136	168	
105		137	169	
106		138	170	
107		139	171	
108		140	172	
109		141	173	
110		142	174	
111		143	175	
112		144	176	
113		145	177	
114		146	178	
115		147	179	
116		148	180	
117		149	181	
118		150	182	
119		151	183	
120		152	184	
121		153	185	
122		154	186	
123		155	187	
124		156	188	
125		157	189	

190	222	
191	223	
192	224	
193	225	
194	226	
195	227	
196	228	
197	229	
198	230	
199	231	
200	232	
201	233	
202	234	
203	235	
204	236	
205	237	
206	238	
207	239	
208	240	
209	241	
210	242	
211	243	
212	244	
213	245	
214	246	
215	247	
216	248	
217	249	
218	250	
219		
220		
221		

Fabbricante / Manufacturer / Hersteller / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Wytwórca / Fabrikant

#### Came S.p.a.

indirizzo / address / adresse / adresse / dirección / endereço / adres / adres Via Martiri della Libertà 15 - 31030 Dosson di Casier, Treviso - Italy



DICHIARA CHE LE AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI / DECLARES THAT THE DRIVES FOR SLIDING GATES / ERICART DASS DIE AUTOMATISERIUNGEN FÜR SCHIEBETORE/ / DECLARE QUE LES AUTOMATISATIONS POUR PORTALLI SCOULISSANTS / DECLARA QUE LAS AUTOMATIZACIONES PARA PUERTAS CORREDERAS / DECLARA QUE AS AUTOMATIZAÇÕES PARA PORTES DE CORRED / OSWADICZA ZE AUTOMATIKA DO BRAM PRZESUWNYCH / VERICLART DAT DE AUTOMATISERING VOOR SCHUMENERKEN



SONO CONFORM ALLE DISPOSIZIONI DELLE SEGUENTI DIRETTIVE / THEY COMPLY WITH THE PROVISIONS OF THE FOLLOW-ING DIRECTIVES / DEN VORGABEN DER FOLGENDEN RICHTLINIEN ENTSPHECHEN / SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES VIJAVITES / CUMPLEN CON LAS DISPOSICIONES DE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS / ESTÃO DE ACOFIDO COM AS DISPOSICIÓS DAS SEGUINTES DIRECTIVAS / SA 2/3/COM EZ POSITAVOMIENAMI INASTEPUJACYCH DYREKTYW ENFORESIGNI / VOLDEON AND DE VOORSCHIITEN VIMO DE VOLGENDE RICHTINEN:

- COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA / ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY / ELEKTROMAGNETISCHE VERTRAGLICHKETI / COMPATIBILITE ELECTROMAGNETICUE / COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA / COMPATIBILIDAD DADE ELETROMAGNETICA / KOMPATIBILIDASCI ELEKTROMAGNETICZIE / CLEVERTROMAGNETICA / COMPATIBILIDAD LITEIT · 2014/30/LIE

Referimento norme armonizzate ed altre norme tecniche / Refer to European regulations and other technical regulations / Harmonisierte Bezuganormen und andere technicalre Vorgabon / Reference aux normes harmonisetes et aux autres norms techniques / Reference aux norms armonizatas y ottas norms técnicas / Ochosen norms utechniques / Reference aux autres norms technicore / Gelamoniseetce en andere techniceto norme varamata is technicore / Gelamoniseetce en andere techniceto norme narmana is verwezen

EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-3:2007+A1:2011 EN 62233:2008 EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 60335-2-103:2015

RISPETTANO I REQUISITI ESSENZIALI APPLICATI: / MEET THE APPLICABLE ESSENTIAL REQUIREMENTS: / DEN WESENTLICHEN ANGEWANDTEN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN: / RESPECTENT LES CONDITIONS REQUISES INCOESSAIRES APPLIQUEES / CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESENCIALES APLICADOS: / RESPETTAM O REQUISITOS ESSENCIAIS APLICADOS: / SPEENIALA PODSTAWOWE WYMAGANE WYRUNK: / VOLDOEN AAN DE TOEPASBARE MUNIMUM BISEN; 1.1.3; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.2; 1.3.7; 1.3.8.1; 1.4.1; 1.4.2; 1.5.1; 1.5.6; 1.5.8; 1.5.9; 1.5.9; 1.5.13; 1.6.1; 1.6.3; 1.6.4; 1.7.1; 1.7.2; 1.7.4

РЕРВОИ. «ИТОРАСИЛА АОЗТИТИРЕ LA DOCUMENTACIONE TECNICA SERTININE / РЕВОИ АИТОРИВСИ ТО СОИРЕ ТНЕ НЕВИЛИТ ТЕСНИСА. РЕРВОИ DIE BOLOMICHTICT ISTI DE RELAVITENT TECNICA SERTININE / РЕВОИ АИТОРИВСИ ТО СОИРЕ ТНЕ НЕВИЛИТ ТЕСНИСА. РЕВОИ DIE BOLOMICHTICT ISTI DE RELAVITENT TECNICA PERITANI A DOCUMENTACION TECNICA FRITINITE / РЕВОИ АИТОРИЗАТО A CONSTRUIE DE / PERSONA RELUIZADA PARA ELABORATI LA DOCUMENTACION TECNICA FRITINITE / РЕВОИ АИТОРИЗАТО TECNICA PERITANETE / COBAL PORVINCIONA DO ZERLAGOVARA DOLMENTACION TECNICA FRITINITE / РЕВОИ АИТОРИЗАТИ TECNICA PERITANI A CONSTRUIE DE JERENTI DE ADVINTURA DO ZERLAGOVARA DOLMENTACION TECNICA FRITINITE / РЕВОИ АИТОРИЗАТИ DE RELAVITE TECHNOLO DE DOCUMENTO SAMEN TE STELLEN

#### CAME S.p.a.

DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE allegato / DECLARATIONOF INCORPORATION annex / ERKLÄRUNG FÜR DEN EINBAU anhang / DECLARATION D'INCORPORATION annexe / DECLARACIÓN DE INCORPORACIÓN anexo / DECLARAQÃO DE INCORPORAÇÃO anexo / DEKLARACIA WBUDOWANIA zagozniku / INBOUWMERKLARING bijlage IIB - 2006/42/OE

La companya teoricia performante à stata compliata in conformità di filegajo VIII. / The performa technica decumentation has been dave un pi nompliance with attached document VIII. / La documentation technica performante attached discontrativa di compliante attached document VIII. / La documentation technica performante attached discontrativa di compliante attached document VIII. / Adocumentation technica performante attached document VIII. / Adocumentation technica performante attached document VIII. / Adocumentation technica contatile zestigavamenta agordine z zalectariante VIII. / A documentation technica performante di persentati da de acordo com o anaxo VIII. / Adocumentation technica performante adulta zestigavamenta agordine z zalectariante VIII. / Adocumentatica biotechnica de statuta de acordo com o anaxo VIII. / Adocumentatica technicana contatila zestigavamenta agordine z zalectariante VIII. / Dette documentation technica las documentations de acordo com o anaxo VIII. / Adocumentatica technicana contatila zestigavamente agordine z zalectariante VIII. / Dette documentation technica las documentations de acordo com o anaxo visita documentati attechnicana contatila zestigavamenta agordine z zalectariante VIII. / Dette antida documentati attechnicana las documentations de acordo com o anaxo visita documentati attechnicana contatila zestigavamenta agordine z zalectariante VIII. / Dette antida documentation attechnica las documentations de acordo com o anaxo visita documentati attechnicana contatila zestigavamenta agordine z zalectariante documentationa technica las documentations de acordo com o anaxo visita documentati attechnicana contatila zestigavamenta agordine z zalectariante visita documentationa attechnica las documentationas document

#### VIETA / FORBIDS / VERBIETET / INTERDIT / PROHIBE / PROIBE / ZABRANIA SIE / VERBIEDT house mentioned until such

UETA / FORBIDS / VERBIETET / INTERDIT / PROVIDE / ZABRANIA SIE / VERBIEDT Is messa in service inche in auchier seine in our deve service incorporate on a situat divinatus conforms, and caso alla social/SVACE / commissioning of the above mentioned until as moment when the final machine into which they must be incorporate, has been declared compliant, il perferent, to 2008/42/CE / de intertitementante bavor de \_Endmassinter' in dia qui uncidanting Machine engliquiu undu, the kontomi effit unuologi ageotomentalia guilla der Horitinia (SVACEE / due intertitementate bavor de \_Endmassinter' in dia qui der incorporter in pas de dictate contorme, is cas dentiant, a la norme 2004/42/CE / la guilta intertitementate, and caso alla social social and caso alla social der incorporter in pas de dictate contorme, is cas dentiant, a la norme 2004/42/CE / la guilta intertitementate, and caso alla social der incorporter in pas de dictate contorme, is cas dentiant, a la norme 2004/42/CE / la guilta intertitementate, and caso alla social der incorporter in pas de dictate contorme, is cas dentitementation alla de la social devene and incorporate, nich alla de la contormitation, alla de la contor de la contormitation, alla contormitation alla de la contormitation de la contor de la contormitation, alla contormitation de la contormitation de la contor de la contormitation, alla contormitation de la contormitatione met de richtlin 2006/42/EG

Dosson di Casier (TV) 5 Marzo / March / März / Mars / Marzo / Março / Marzec / Maart 2018

Legale Rappresentante / Legal Representative /Gesetzlicher Vertreter / Representant Legal / Representante Legal / Representante Legal / Prawny Przedstawiciel / Juridische Vertegenwoordige Paolo Menuzzer

Fascicolo tecnico a supporto / Supporting technical dossier / Unterstützung technische Dossier / soutenir dossier technique / apoyo expediente técnico / apolar dossier técnico / wspieranie dokumentacji technicznej / ondersteunende technische dossier: 801MS-0160

Came S.p.a

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy - Tel. (+39) 0422 4940 - Fax (+39) 0422 4941 Info@came.it - www.came.com Cap. Soc. 1.610.000.00 € - C.F. e P.I. 03481280265 - VAT IT 03481280265 - REA TV 275359 - Reg Imp. TV 03481280265

I contenuti del manuale sono da ritenersi suscettibili di modifica in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.



## CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15 31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941



CAME.COM

Sliding gate operator BXV Rapid series



FA01005-EN

CE







# **BXV04AGF / BXV06AGF / BXV010AGF**

INSTALLATION MANUAL







## A WARNING! Important safety instructions. Follow all of these instructions. Improper installation can cause serious bodily harm.

## Before continuing, also read the general precautions for users.

This product must only be used for its specifically intended purpose. Any other use is dangerous. Came S.p.A. is not liable for any damage caused by improper, wrongful and unreasonable use. • This manual's product is defined by machinery directive 2006/42/CE as "partly-completed machinery". Quasi-completed machinery is Partly-completed machinery is a set that almost constitutes a machine, but which, alone, cannot ensure a clearly defined application. Partly-completed machinery is only destined to be incorporated or assembled to other machinery or other partly-completed machinery or apparatuses to build machinery that is regulated by Directive 2006/42/CE. The final installation must be compliant with European directive 2006/42/CE and current European reference standards. Given these considerations. all procedures stated in this manual must be exclusively performed by expert, qualified staff • The manufacturer declines any liability for using non-original products; which would result in warranty loss • Keep this manual inside the technical folder along with the manuals of all the other devices used for your automation system. • Check that the temperature range shown on the operator is suitable to the locations where it will be installed. • Laying the cables, installation and testing must follow state-of-the-art procedures as dictated by regulations • If the power-supply cable is damaged, it must be immediately replaced by the manufacturer or by an authorized technical assistance center, or in any case, by gualified staff, to prevent any risk • During all phases of the installation make sure you have cut off the mains power source. • The operator cannot be used with gates fitted with pedestrian doors, unless its operation can be activated only when the pedestrian door is in safety position. • Make sure that people are not entrapped between the gate's moving and fixed parts due to the gate's movement. Before installing the operator, check that the gate is in proper mechanical condition, that it is properly balanced and that it properly closes: if any of these conditions are not met, do not continue before having met all safety requirements. • Make sure the gate is stable and the castors function properly and are well-greased, and that it opens and closes smoothly. • The guide rail must be well-fastened to the ground, entirely above the surface and free of any impediments to the gate's movement. • The rails of the upper guide must not cause any friction. Make sure that opening and closing limiters are fitted
 Make sure the operator is installed onto a sturdy surface that is protected from any collisions • Make sure that mechanical stops are already installed • If the operator is installed lower than 2.5 from the ground or from any other access level, fit any protections and signs to prevent hazardous situations. • Do not fit the operator upside down or onto elements that could yield to its weight. If necessary, add reinforcements to the fastening points • Do not install door or gate leaves on tilted surfaces Check that no lawn watering devices spray the operator with water from the bottom up. Any residual risks must be indicated clearly with proper signage affixed in visible areas. All of which must be explained to end users. • Suitably section off and demarcate the entire installation site to prevent unauthorized persons from entering the area, especially minors and children. • Affix cautionary signs, such as the door plate, the gate plate, wherever needed and in plain sight. • Use proper protections to prevent mechanical hazards when people are loitering around the machinery's range of action, for example to prevent finger crushing between the rack and pinion) • The electrical cables must run through the cable glands and must not touch any heated parts, such as the motor, transformer, and so on). • Make sure

you have set up a suitable dual pole cut off device along the power supply that is compliant with the installation rules. It should completely cut off the power supply according to category III surcharge conditions. • All opening controls must be installed at least 1.85 m from the perimeter of the gate's working area, or where they cannot be reached from outside the gate. • All switches in maintained action mode must be positioned so that the moving gates leaves, the transit areas and vehicle thru-ways are completely visible, and yet the switches must be also away from any moving parts • Unless the action is key operated, the control devices must be fitted at, at least, 1.5 m from the ground and must not be accessible to the public. • To pass the collision force test use a suitable sensitive safety-edge. Install it properly and adjust as needed. • Before handing over to users, check that the system is compliant with the 2006/42/CE uniformed Machinery Directive. Make sure the settings on the operator are all suitable and that any safety and protection devices, and also the manual release, work properly. • Affix a permanent tag, that describes how to use the manual release mechanism, close to the mechanism. • Make sure to hand over to the end user, all operating manuals for the products that make up the final machinery.

- the next figure shows the main hazard points for people -



 $\Delta$  Danger of high voltage;

Danger of crushing;

Danger of foot crushing;

Danger of hand entrapment;

Do not transit through during maneuvering.
#### KEY

Definition This symbol shows which parts to read carefully.

▲ This symbol shows which parts describe safety issues

This symbol shows which parts to tell users about.

The measurements, unless otherwise stated, are in millimeters.

#### DESCRIPTION

Operator featuring a control board, movement-control and obstruction-detecting device, plus, mechanical limitswitches for sliding gates of up to 1000 kg and 20 m in length.

#### INTENDED USE

The operator is designed to power sliding gates in residential and apartment block settings.  $\square$  Do not install of use this device in any way, except as specified in this manual.

#### LIMITS TO USE

Туре	BXV04AGF	BXV06AGF	BXV010AGF
Maximum gate-leaf length (m)	14	18	20
Maximum gate-leaf weight (kg)	400	600	1000
Pinion module	4	4	4

#### **TECHNICAL DATA**

Туре	BXV04AGF	BXV06AGF	BXV010AGF
Protection rating (IP)	44	44	44
Power supply (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC
Input voltage motor (V)	24 DC	24 DC	24 DC
Stand-by consumption (W)	5.5	5.5	5.5
Stand-by consumption with the RGP1 (W) module	0.5	0.5	0.5
Maximum power (W)	240	240	360
Duty cycle	HEAVY-DUTY SERVICE	INTENSIVE SERVICE	INTENSIVE SERVICE
Operating temperature (°C)	-20 to +55	-20 to +55	-20 to +55
Thrust (N)	250	330	450
Max. maneuvering speed	22	20	20
Apparatus class	Ι	I	I
Weight (Kg)	10	11.5	12

#### DIMENSIONS





#### STANDARD INSTALLATION

- 1. Operator
- 2. Limit-switch fins
- 3. Rack
- 4. Selector
- 5. Flashing light
- 6. Photocells
- 7. Photocell post
- 8. Mechanical gate stop
- 9. Transmitter
- 10. Slide guides
- 11. Junction pit
- 12. Sensitive safety-edge



#### **DESCRIPTION OF PARTS**

- 1. Cover
- 2. Housing for the RLB battery charger
- 3. Gear motor
- 4. Anchoring plate
- 5. Transformer
- 6. Mechanical limit switch
- 7. Release cable threading hole
- 8. Housing for SMA sensors
- 9. Housing for two emergency batteries
- 10. Control-board supporting structure
- 11. Control-board protective cover
- 12. Control board

- 13. Control-board supporting plate
- 14. Housing for UR042 module
- 15. Housing for the RGP1 module
- 16. Housing for thermostat with heating rod
- 17. Release lever
- 18. Lock
- 19. Limit-switch fins
- 20. Safety micro-switch
- 21. Housing for the RGSM001/S module





#### **GENERAL INSTALLATION INDICATIONS**

▲ Only skilled, qualified staff must install this product.

#### PRELIMINARY CHECKS

- ▲ Before beginning the installation, do the following:
- check that the upper slide-guides are friction-free;
- make sure there is are opening and closing mechanical gate stops;
- make sure that the point where the gear motor is fastened is protected from any impacts and that the surface is solid enough;
- set up suitable tubes and conduits for the electric cables to pass through, making sure they are protected from any mechanical damage.

#### CABLE TYPES AND MINIMUM SECTIONS

Connection	cable length		
Connection	< 20 m	20 < 30 m	
Input voltage for 230 V AC control board (1P+N+PE)	3G x 1.5 mm <sup>2</sup>	3G x 2.5 mm <sup>2</sup>	
Signaling devices	2 x 0.5 mm <sup>2</sup>		
Command and control devices	2 x 0.5 mm <sup>2</sup>		
Safety devices (photocells)	$(TX = 2 \times 0.5 \text{ mm}^2)$ $(RX = 2 \times 0.5 \text{ mm}^2)$		

When operating at 230 V and outdoors, use H05RN-F-type cables that are 60245 IEC 57 (IEC) compliant; whereas indoors, use H05VV-F-type cables that are 60227 IEC 53 (IEC) compliant. For power supplies up to 48 V, you can use FROR 20-22 II-type cables that comply with EN 50267-2-1 (CEI).

I To connect the antenna, use the RG58 (we suggest up to 5 m).

Given the second terms of te

If cable lengths differ from those specified in the table, establish the cable sections depending on the actual power draw of the connected devices and according to the provisions of regulation CEI EN 60204-1.

Given For multiple, sequential loads along the same line, the dimensions on the table need to be recalculated according to the actual power draw and distances. For connecting products that are not contemplated in this manual, see the literature accompanying said products

### INSTALLING

 $\Delta$ The following illustrations are mere examples. Consider that the space available where to fit the barrier and accessories will vary depending on the area where it is installed. It is up to the installer to find the most suitable solution.

#### **CORRUGATED TUBE LAYING**

Dig a hole for the foundation frame.

Set up the corrugated tubes needed for the wiring coming out of the junction pit.

For connecting the gearmotor we suggest using a  $\emptyset$  40 mm corrugated tube, whereas for the accessories we suggest  $\emptyset$  25 mm tubes.

Set up a  $\emptyset$  20 mm tube for running through the external release cable **A**.

Dependence of the second secon



### LAYING THE ANCHORING PLATE

Set up a foundation frame that is larger than the anchoring plate and sink it into the dug hole. The foundation frame must jut out by 50 mm above ground level.

Fit an iron cage into the foundation frame to reinforce the concrete.

Fit the bolts into the anchoring plate and lock them using the washers and nuts. Remove the pre-shaped clamps using a screw driver or pliers.



If the rack is already there, place the anchoring plate, being careful to respect the measurements shown in the drawing.

Careful! The tubes must pass through their corresponding holes.



Fill the foundation frame with concrete. The plate must be perfectly level with the bolts which are entirely above surface.

Wait at least 24 hrs for the concrete to solidify.

Remove the foundation frame and fill the hole with earth around the concrete block.







Remove the nut and washer from the bolts Fit the electric cables into the tubes so that they come out about 600 mm.





#### SETTING UP THE GEARMOTOR

Remove the gearmotor cover by loosening the side screws. Place the gearmotor above the anchoring plate. Careful! The electric cables must pass under the gearmotor case.





Perforate the cable gland, pass the cables through and fit it into its corresponding housing. Raise the gearmotor by 5 to 10 mm from the plate by turning the threaded feet, to make room for further pinion and rack adjustments.





#### FASTENING THE RACK

🗳 If the rack is already set up, the next step should be to adjust the rack-and-pinion coupling distance, otherwise, fasten it:

- release the gearmotor (see RELEASING THE GEARMOTOR paragraph);
- rest the rack above the gearmotor pinion;
- weld or fasten the rack to the gate along its entire length.

To assemble the rack modules, use an extra piece and rest it under the joint, then fasten it using two clamps.



#### ADJUSTING THE PINION-RACK COUPLING

Manually open and close the gate and adjust the pinion-rack coupling distance using the threaded feet (vertical adjustment) and the holes (horizontal adjustment). This prevents the gate's weight from bearing down on the operator.





#### FASTENING THE GEAR MOTOR

Complete the adjusting, fasten the gearmotor to the plate using the washers and nuts.



#### ESTABLISHING THE LIMIT-SWITCH POINTS

For opening:

- open the gate **①**;

- fit the opening limit-switch fin onto the rack until the micro switch activates (spring) and fasten it using the grub screws **28**.



For closing:

- close the gate (4);

- fit the closing limit-switch fin into the rack until the micro-switch is activated (spring) and fasten it using the grub screws **66**.



#### ELECTRICAL CONNECTIONS AND PROGRAMMING

△ Caution! Before working on the control panel, cut off the mains power supply and remove any batteries. Power supply to the control board and control devices : 24 V AC/ DC.

Functions on the input and output contacts, time adjustments and user-management settings are set and viewed on the control board's display.

All wiring connections are quick-fuse protected.

Fuses	ZN7V
LINE - Line	1.6 A-F
ACCESSORIES - Accessories	2 A-F

#### **DESCRIPTION OF PARTS**

- 1. Terminal for gearmotors
- 2. Terminals for encoders
- 3. Terminals for limit-switches
- 4. Command and safety devices terminals
- 5. Antenna terminal
- 6. AF card slot
- 7. Memory Roll card connector
- 8. R700/R800 board connector
- 9. RSE card slot
- 10. Connector for the RIOCN8WS card
- 11. Display
- 12. Programming buttons
- 13. Terminals for paired of CRP connection
- 14. Terminal board for keypad devices
- 15. Terminal board for transponder selector
- 16. Connector for the GSM module
- 17. Terminals for the RGP1 module
- 18. Terminals for signaling devices
- 19. Accessories fuse
- 20. Terminals for powering the control board
- 21. Line fuse
- 22. Power supply terminal board





#### **INPUT VOLTAGE**



#### FACTORY WIRING



#### SIGNALING DEVICES



Gate open signaling output (Contact rated for: 24 V AC/DC - 3 W max.). See function F 10.

Either flashing light or cycle light connection output (Contact rated for: 24 V AC/DC - 25 W max.). See function F 18.

#### COMMAND AND CONTROL DEVICES

WARNING! For the system to work properly, before fitting any plug-in card, such as the AF or R800 one, you MUST CUT OFF THE MAINS POWER SUPPLY and, if present, disconnect any batteries.



#### SAFETY DEVICES

#### **Photocells**

Configure contact CX or CY (NC), safety input for photocells.

See CX input functions (Function F2) or CY (Function F3) in:

- C1 reopening during closing. When the gate is closing, opening the contact triggers the inversion of movement until the gate is fully open again;

- C2 close back up during opening. When the gate is opening, opening the contact triggers the inversion of movement until the gate is completely closed.

- C3 partial stop. Stopping of the gate, if it is moving, with consequent automatic closing (if the automatic closing function has been entered);

- C4 obstruction wait. Stopping of the gate, if it is moving, which resumes movement once the obstruction is removed.

If contacts CX and CY are not used they should be deactivated during programming.



#### Sensitive Safety Edges

Configure contact CX or CY (NC), safety input for sensitive safety-edges.

See CX input functions (Function F2) or CY (Function F3) in:

- C7 reopening during closing. When the gate is closing, opening the contact triggers the inversion of movement until the gate is fully open again;

- C8 reclosing during opening. When the gate is opening, opening the contact triggers the inversion of movement until the gate is fully closed.

If contacts CX and CY are not used they should be deactivated during programming.



#### Connecting the safety devices (i.e. the safety test)

At each opening and closing command, the control board checks the efficacy of the safety devices (such as, photocells).

Any malfunction inhibits any command and is signaled on display E4. Enable function F 5 in programming.



#### **RIO WIRELESS DEVICES**

Plug the RIOCN8WS card into its corresponding connector on the control board.

Set the function to be associated to the wireless device (F65, F66, F67 e F68).

Configure the RIOED8WS, RIOPH8WS and RIOLX8WS wireless accessories by following the indications shown in the folder enclosed with each accessory.

If the devices are not configured with the RIOCN8WS card, the display will read out E18.

 $\triangle$  If there are any radio-frequency disturbances to the system, the wireless system will inhibit the normal operation of the operator, and this error will show up on the display as E17.



CONNECTION FOR PAIRED OPERATION AND FOR CRP (CAME REMOTE PROTOCOL)

## See the PAIRED CONNECTION WITH SINGLE CONTROL chapter.



Fit the RSE card.

#### DESCRIPTION OF PROGRAMMING COMMANDS



#### FUNCTIONS MENU

□ IMPORTANT! Start programming by first performing the following: MOTOR-TYPE SETTING (A1), OPENING DIRECTION (F54), TOTAL STOP (F1) and TRAVEL CALIBRATION (A3)

 $\ensuremath{\vartriangle}$  Only program functions when the operator is stopped.

🗳 You can memorize up to 25 maximum users.

 $\square$  When the menu is active, the system cannot be used.

F1	Total stop [1-2]	NC input – Gate stop that excludes any automatic closing; to resume movement, use the control device. The safety device is inserted into [1-2]. <i>OFF</i> = <i>Deactivated</i> ( <i>default</i> ) / <i>ON</i> = <i>Activated</i>
F2	Input [2-CX]	NC input – Can associate: C1 = reopening during closing by photocells, C2 = reclosing during opening by photocells, C3 = partial stop, C4 = obstruction wait, C7 = reopening during closing by sensitive safety-edges, C8 = reclosing during opening by sensitive safety-edges.
		$\mathbf{OFF} = Deactivated \left( \frac{detault}{1} \right) / C1 / C2 / C3 / C4 / C7 / C8$
F3	Input [2-CY]	NC input – Can associate: C1 = reopening during closing by photocells, C2 = reclosing during opening by photocells, C3 = partial stop, C4 = obstruction wait, C7 = reopening during closing by sensitive safety-edges, C8 = reclosing during opening by sensitive safety-edges.
		OFF = Deactivated (default) / C1 / C2 / C3 / C4 / C7 / C8
F5	Safety test	After every opening or closing command, the board will check whether the photocells are working properly.
		<b>0</b> = Deactivated ( <b>default</b> ) / <b>1</b> =CX / <b>2</b> =CY / <b>4</b> =CX+CY
F6	Maintained action	The barrier opens and closes by keeping a button pressed. Opening button on contact 2-3 and closing button on contact 2-4. All other control devices, even radio-based ones, are excluded.
		<b>0</b> = Deactivated ( <b>default</b> ) / <b>1</b> = Activated
F7	Command [2-7]	From the control device connected to 2-7, it performs the (open-close-invert) step-step, (open-stop-close-stop), sequential, open or close command.
		0 = Step-step (default) / 1 = Sequential / 2 = Open / 3 = Close

F8	Command [2-3P]	<ul> <li>From the control device connected to 2-3P, it performs a partial (1) or total opening (2) of the gate.</li> <li>The partial opening time is adjusted on function F 71.</li> <li>1 = Partial opening / 2 = Open</li> </ul>			
F9	Obstruction detection with motor stoppedWith the gate closed, opened or totally stopped, the gearmotor stays idle if the sat devices, that is, photocells or sensitive safety-edges detect an obstruction. $OFF = Deactivated$ $OFF = Deactivated$				
		It signals the gate status. The signal device is connected to contact 10-5.			
F10	Gate open signaling output	0 = lit when gate is open or moving (default) / $1 = during$ openings it flashes intermittently each half second, and during closings it flashes intermittently each second.			
		It stays on steadily when the barrier is open, off or when it s closed.			
F11	Encoder	Managing slow-downs, obstruction detections and sensitivity.			
F12	Soft Start	With each opening and closing command, the gate starts moving slowly for a few seconds.			
		OFF = Deactivated (default) / ON = Activated			
	Sensor type	Setting the type of accessory for controlling the operator.			
F14	selection	<b>0</b> = command with transponder sensor or magnetic card reader / <b>1</b> = command with keypad selector ( <b>default</b> ).			
F18 Additional light		Output on contact 10-E. Flashing light: it flashes during the gate's opening and closing phases. Cycle: outdoor lamp for extra lighting in the driveway. It stays lit from when the gate starts opening to when it closes, including the waiting time prior to automatic closing (only with with TCA activated).			
		<b>0</b> = Flashing light ( <b>default</b> ) / <b>1</b> = Cycle			
F19	Automatic Closing Time	The automatic-closing wait starts when the opening limit switch point is reached and can be set to between 1 and 180 seconds. The automatic closing does not work if any of the safety devices trigger when an obstruction is detected, or after a total stop, or during a power outage.			
		<b>OFF</b> = Deactivated (default) / 1 = 1 second / / 180 = 180 seconds			
F20	Automatic closing time after partial opening	The wait before the automatic closing starts after a partial opening command for an adjustable time of between 1 s and 180 s. The automatic closing does not work if any of the safety devices trigger when an obstruction is detected, or after a total stop, or during a power outage. The F19 function must not be activated. <i>OFF</i> = <i>Deactivated</i> / <b>1</b> = 1 seconds / / <b>10</b> = seconds ( <i>default</i> ) / / <b>180</b> = 180 seconds			
F21	Pre-flashing time	Adjusting the pre-flashing time for the flashing light connected to 10-E before each maneuver. The flashing time is adjustable from one to ten seconds. OFF = Deactivated (default) / 1 = 1 seconds / / 10 = 10 seconds			
	Gate travel	Setting the gate's opening and closing speeds, calculated as a percentage.			
F28	speed	60 = Minimum speed / / 100 = Maximum speed (default)			
F30	Slow-down speed	Setting the gate's opening and closing slow-down speed, calculated as a percentage. 10 = Minimum speed / / 50 = Maximum speed (default)			
-	Travel	Adjusting obstruction detection sensitivity during gate-leaf travel.			
F34	sensitivity	10 = maximum sensitivity / / 100 = minimum sensitivity (default)			

E25	Slow-down	Adjusting obstruction detection sensitivity during slow-down.
F35	sensitivity	10 = maximum sensitivity / / 100 = minimum sensitivity (default)
F36	Adjusting the partial opening	Adjustment as a percentage of total travel, during gate opening.
	partial oppining	<b>10</b> = 10% of the gate travel ( <b>default</b> ) / / <b>80</b> = 80% of the door travel
F37	Opening slow-	Percentage adjustment of the total door travel, of the opening slow-down starting point. This function appears only is the Encoder function is activated.
107	down point	10 = 10% of the gate-leaf travel / / $25 = 25%$ of the gate-leaf travel (default) / / $60 = 60%$ of the gate-leaf travel
		Percentage adjustment of the total door travel, from the closing slow-down starting
<b>F</b> 20	Closing slow-	point.
F38	down point	10  10%  of the gate leaf travel  / 25  25%  of the gate leaf travel (default) / 25%  of the gate leaft travel (default) / 25%  of the gate leaf travel (default) / 25%  of the gate leaft trave
		/60 = 60% of the gate-leaf travel $/23 = 25%$ of the gate-leaf travel ( <b>uerality</b> ) /
	Managing	To enable the paired operating mode or the CRP (Came Remote Protocol).
F49	the serial connection	0 = Deactivated (default) / 1 = Paired / 3 = CRP
		Saving users and settings saved in the Memory Roll.
F50	Saving data	Lia This function only appears if a Memory Roll has been plugged into the control board.
		0 = Deactivated (default) / 1 = Activated
F51	Reading of data	Uploading data saved in the Memory Roll. This function only appears if a Memory Roll has been plugged into the control board.
		<b>0</b> = Deactivated ( <b>default</b> ) / <b>1</b> = Activated
F52	Transferring parameters in	Uploading settings from Master to Slave.
	paired mode	<b>OFF</b> = Deactivated ( <b>default</b> ) / <b>ON</b> = Activated
F54	Opening	For setting the gate opening direction.
	direction	<b>OFF</b> = Opening left ( <b>default</b> ) / <b>ON</b> = Opening right
F56	Peripheral number	To set the peripheral's number from 1 to 255 for each control board when you have a system with several operators.
		1> 255
F63	Changing COM	For setting the communication speed used in the CRP (Came Remote Protocol) connection system.
100	speed	<i>0</i> = 1200 Baud / <b>1</b> = 2400 Baud / <b>2</b> = 4800 Baud / <b>3</b> = 9600 Baud / <b>4</b> = 14400 Baud / <b>5</b> = 19200 Baud / <b>6</b> = 38400 Baud ( <b>default</b> ) / <b>7</b> = 57600 Baud / <b>8</b> = 115200 Baud
		Wireless safety device (RIOED8WS) associated to a function of choice among those available: P0 = TOTAL STOP, P7 = reopening during closing, P8 = reclosing during
F65	Wireless input	opening.
F00	Rioed8WS [T1]	For programming, see the instructions that come with the accessory.
		OFF = Deactivated (default) / P0 / P7 / P8

F66	Wireless input RIOED8WS [T2]	Wireless safety device (RIOED8WS) associated to a function of choice among those available: P0 = TOTAL STOP, P7 = reopening during closing, P8 = reclosing during opening. For programming, see the instructions that come with the accessory. This function only appears if the RIOCN8WS card is plugged into the control board. OFF = Deactivated (default) / P0 / P7 / P8
F67	Wireless input RIOPH8WS [T1]	RIOPH8WS is associated to any function chosen among those available: P1 = reopening during closing; P2 = reclosing during opening; P3 = partial stop; P4 = obstruction wait. For programming, see the instructions that come with the accessory. This function only appears if the RIOCN8WS card is plugged into the control board. OFF = Descripted (P1 (default) (P2 marked areas (P3 / P4))
F68	Wireless input RIOPH8WS [T2]	RIOPH8WS is associated to any function chosen among those available: P1 = reopening during closing; P2 = reclosing during opening; P3 = partial stop; P4 = obstruction wait. For programming, see the instructions that come with the accessory. This function only appears if the RIOCN8WS card is plugged into the control board. <i>OFF</i> = <i>Deactivated</i> / P1 (default) / P2 marked areas / P3 / P4
F71	Partial opening time	After an opening command from the button connected to 2-3P, the gate opens for an adjustable time of between five seconds and 40 seconds. This function only appears if the Encoder function is deactivated. $5 - 5$ seconds ( $\sqrt{40} - 40$ seconds
U1	Entering users	Entering up to 250 users and associating to each one a function of choice among those included. This must be done via transmitter or other control device (see "ENTERING USERS WITH ASSOCIATED COMMAND paragraph). $1 = Step-step \ command \ (open-close) \ / \ 2 = Sequential \ command \ (open-stop-close-stop) \ / \ 3 = Open \ only \ command \ / \ 4 = partial \ command$
U2	Deleting users	Deleting a single user
	20101119 20010	<b>OFF</b> = Deactivated / <b>ON</b> = Activated
U3	Deleting users	Deleting all users. <b>0</b> = Deactivated ( <b>default</b> ) / <b>1</b> = Delete
U4	Decoding the radio- frequency code	Select the type of transmitter radio coding that you wish to save on the control board. A When you select a radio coding, all saved transmitter are automatically deleted. TWIN's coding lets you save multiple users with the same key (Key block).
		1 = all series (default) / 2 = only Rolling Code series /3 = only TWIN series
A1	Motor type	to set the gearmotor depending on the gate's weight. 1 - 400 kg/2 - 600 kg/3 - 800 kg/4 - 1000 kg
A3	Gate-swing calibration	Automatic calibration of the gate-leaf swing (see the CALIBRATING SWING paragraph). OFF = Deactivated / ON = Activated
A4	Resetting parameters	Caution! The default settings are restored and the travel calibration deleted. OFF = Deactivated / ON = Activated
A5	Maneuver count	For viewing the number of maneuvers made ( $001 = 100$ maneuvers; $010 = 1,000$ maneuvers; $100 = 10,000$ maneuvers; $999 = 99,900$ maneuvers; $CSI =$ maintenance job).
A6	Adjusting the motor torque	For adjusting the motor torque from 1 (minimum) to 5 (maximum). 1/2/3/4/5
H1	Version	View the firmware version.

#### COMMISSIONING

Once the electrical connections are done, have only skilled, qualified staff commission the operator into service. Before continuing, make sure the area is free of any obstructions, and that there are mechanical, opening and closing gate stops in place.

Power up and begin configuring the system. **Important!** Start programming by first doing the following functions: F54 (opening direction) and F1 (Total Stop). Once the programming is done, verify that the operator and all the accessories are working properly. Use the < > keys to open and close the gate and ESC to stop it.

 $\triangle$ After powering up the system, the first maneuver is always the opening. In this phase, the gate cannot be closed. You will need to wait for the gate to completely open.

△ Immediately press the STOP button if any suspicious malfunctions, noises or vibrations occur in the system.

#### MANAGING USERS

When adding and deleting users, the flashing numbers appearing are those numbers that are available and usable to assign to a new user (max. 250 users).

Before registering the users, make sure the AF radio card is plugged into the connector (see the paragraph called CONTROL DEVICES).

#### ENTERING A USER WITH AN ASSOCIATED COMMAND

Select U 1. Press ENTER to confirm.

Select a command to associate to the user: The commands are:

- 1 = step-step (open-close);
- $\mathbf{2}$  = sequential (open-stop-close-stop);
- $\mathbf{3} =$ only open;
- $\mathbf{4} = \text{partial opening/pedestrian}$ .

Press ENTER to confirm...

... a number between 1 and 250 will start flashing for a few seconds. Send the code from the transmitter or other control device, such as, a keypad selector or a transponder.

Dote down the user entered into the LIST OF REGISTERED USERS.



#### **DELETING A SINGLE USER**

Select U 2. Press ENTER. Activate the function and press ENTER to confirm Use the arrow keys select the number of the user you wish to delete. Press ENTER to confirm...

... CLr will appear on the screen to confirm deletion.



#### **GATE-SWING CALIBRATION**

Before calibrating the gate travel, position the gate half-way, check that the maneuvering area is clear of any obstruction and check that there are mechanical opening and closing stops.

 $\ensuremath{\vartriangle}$  The mechanical gate-stops are obligatory.

Important! When calibrating, all safety devices will be disabled excluding the one for TOTAL STOP which is active on on the ESC button.

Select A 3. Press ENTER to confirm.

Select 1 and press ENTER to confirm the travel calibration operation.





The gate will perform a closing maneuver until it reaches a final stop... ...then the gate will perform an opening maneuver until it reaches a final stop.



#### SAVING AND UPLOADING ALL DATA (USERS AND CONFIGURATION) WITH THE MEMORY ROLL

Procedure for memorizing all of the system's user and configuration data by using the Memory Roll, so they can be used with another control board, even on another system.

Caution! Fitting and extracting the Memory Roll must be done with the mains power disconnected.

Fit the Memory Roll into the its corresponding connector on the control board. 1

Select F50 and press ENTER to confirm the saving of data in the Memory Roll. 2

Extract the Memory roll and fit it into the connector of another control board. 3

Select F51 and press ENTER to confirm the uploading of data into the Memory Roll.

After memorizing the data, it is best to remove the Memory roll.



### FINAL OPERATIONS

Once the electrical connections are done and the set up is finished, fasten the cables to the gearmotor jumper using a cable tie.

Fit the cover and fasten it to the sides using the screws.



### ERROR MESSAGE

The	error	messages	appear	on	the	display	1.

E 1	The travel calibration was interrupted when the STOP button was activated
E 2	Gate-leaf travel calibration incomplete
E 3	Encoder broken
E 4	Services test error
E 7	Insufficient operating time
E 8	The NC contacts are open (for example, the limit-switches)
E 9	Closing obstruction
E 10	Opening obstruction
E 11	Maximum number of detected obstructions
E 14	Serial communication error
E 17	Wireless system error
E 18	The wireless system configuration is missing

#### PAIRED OPERATION

#### Electrical wiring

Important! Start by performing the following procedures on both operators:

- plugthe RSE card into the connector on the control panel of both operators;

Connect the two control panels to a CAT 5-type (max. 1,000 m) cable onto terminals A-A / B-B / GND-GND, see the PAIRED OPERATION paragraph;

- connect all of the control and safety devices on the MASTER operator's control panel.

#### Saving users

Execute the procedure, to add a user with an associated command, on the MASTER panel.

#### Programming

Start by performing the following settings only on the MASTER control panel:

- select 1 (paired mode) from the F49 function and press ENTER to confirm;
- select the opening direction from the F54 function and press ENTER to confirm;
- select ON from the F52 function and press ENTER to confirm the transferring of the parameters to paired mode.

Proceed with the next settings and adjustments only on the MASTER control panel.

I The programming keys on the SLAVE control panel are disabled.

#### **Operating modes**

• Either STEP-STEP or ONLY OPEN command. Both leaves open.

❷PARTIAL/PEDESTRIAN OPENING command. Only the MASTER operator's leaf opens.

For the types of command that can be selected and paired to users, see the ENTERING USERS WITH ASSOCIATED COMMANDS.



WHAT TO DO IF		
ISSUES	POSSIBLE CAUSES	POSSIBLE FIXES
It neither opens nor	Power supply is missing	Check main power supply
closes	The gear motor is stuck	Lock the gearmotor
The transmitter emits a weak signal or no si		Replace the batteries
Control buttons or selectors stuck		• Check integrity of devices and/
		or of electrical cables
	• The wireless accessory does not communicate	<ul> <li>Call for assistance</li> </ul>
The gate opens but	The photocells are working	Check that there are no ob-
does not close		structions in the photocells' area
		of operation

 $\triangle$  If the problem cannot be solved by following the fixes in the table or if any malfunctions, anomalies, noises, vibrations or suspicious and unexpected behavior is experienced on the system, call for qualified assistance.

#### **DISMANTLING AND DISPOSAL**

☞ CAME S.p.A. applies a certified Environmental Management System at its premises, which is compliant with the UNI EN ISO 14001 standard to ensure the environment is safeguarded.

Please continue safeguarding the environment. At CAME we consider it one of the fundamentals of our operating and market strategies. Simply follow these brief disposal guidelines:

DISPOSING OF THE PACKAGING

The packaging materials (cardboard, plastic, and so on) should be disposed of as solid household waste, and simply separated from other waste for recycling.

Always make sure you comply with local laws before dismantling and disposing of the product.

DISPOSE OF RESPONSIBLY!

DISMANTLING AND DISPOSAL

Our products are made of various materials. Most of these (aluminum, plastic, iron, electrical cables) are classified as solid household waste. They can be recycled by separating them before dumping at authorized city plants.

Whereas other components (control boards, batteries, transmitters, and so on) may contain hazardous pollutants.

These must therefore be disposed of by authorized, certified professional services.

Before disposing, it is always advisable to check with the specific laws that apply in your area. DISPOSE OF RESPONSIBLY!

### LIST OF REGISTERED USERS

1	32	63
2	33	64
3	34	65
4	35	66
5	36	67
6	37	68
7	38	69
8	39	70
9	40	71
10	41	72
11	42	73
12	43	74
13	44	75
14	45	76
15	46	77
16	47	78
17	48	79
18	49	80
19	50	81
20	51	82
21	52	83
22	53	84
23	54	85
24	55	86
25	56	87
26	57	88
27	58	89
28	59	90
29	60	91
30	61	92
31	62	93

p. 29 - Manual FA01005-EN - 02/2018 - © CAME S.p.A. - Translated original instructions

94	126	158	
95	127	159	
96	128	160	
97	129	161	
98	130	162	
99	131	163	
100	132	164	
101	133	165	
102	134	166	
103	135	167	
104	136	168	
105	137	169	
106	138	170	
107	139	171	
108	140	172	
109	141	173	
110	142	174	
111	143	175	
112	144	176	
113	145	177	
114	146	178	
115	147	179	
116	148	180	
117	149	181	
118	150	182	
119	151	183	
120	152	184	
121	153	185	
122	154	186	
123	155	187	
124	156	188	
125	157	189	

190	222
191	223
192	224
193	225
194	226
195	227
196	228
197	229
198	230
199	231
200	232
201	233
202	234
203	235
204	236
205	237
206	238
207	239
208	240
209	241
210	242
211	243
212	244
213	245
214	246
215	247
216	248
217	249
218	250
219	
220	
221	

Fabbricante / Manufacturer / Hersteller / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Wytwórca / Fabrikant

#### Came S.p.a.

indirizzo / address / adresse / adresse / dirección / endereço / adres / adres Via Martiri della Libertà 15 - 31030 Dosson di Casier, Treviso - Italy



DICHIARA CHE LE AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI / DECLARES THAT THE DRIVES FOR SLIDING GATES / ERICART DASS DIE AUTOMATISERIUNGEN FÜR SCHIEBETORE/ / DECLARE QUE LES AUTOMATISATIONS POUR PORTALLI SCOULISSANTS / DECLARA QUE LAS AUTOMATIZACIONES PARA PUERTAS CORREDERAS / DECLARA QUE AS AUTOMATIZAÇÕES PARA PORTES DE CORRED / OSWADICZA ZE AUTOMATIKA DO BRAM PRZESUWNYCH / VERICLART DAT DE AUTOMATISERING VOOR SCHUMENERKEN



SONO CONFORM ALLE DISPOSIZIONI DELLE SEGUENTI DIRETTIVE / THEY COMPLY WITH THE PROVISIONS OF THE FOLLOW-ING DIRECTIVES / DEN VORGABEN DER FOLGENDEN RICHTLINIEN ENTSPHECHEN / SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES VIJAVITES / CUMPLEN CON LAS DISPOSICIONES DE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS / ESTÃO DE ACOFIDO COM AS DISPOSICIÓS DAS SEGUINTES DIRECTIVAS / SA 2/3/COM EZ POSITAVOMIENAMI INASTEPUJACYCH DYREKTYW ENFORESIGNI / VOLDEON AND DE VOORSCHIITEN VIMO DE VOLGENDE RICHTINEN:

- COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA / ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY / ELEKTROMAGNETISCHE VERTRAGLICHKETI / COMPATIBILITE ELECTROMAGNETICUE / COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA / COMPATIBILIDAD DADE ELETROMAGNETICA / KOMPATIBILIDASCI ELEKTROMAGNETICZIE / CLEVERTROMAGNETICA / COMPATIBILIDAD LITEIT · 2014/30/LIE

Referimento norme armonizzate ed altre norme tecniche / Refer to European regulations and other technical regulations / Harmonisierte Bezuganormen und andere technicalre Vorgabon / Reference aux normes harmonisetes et aux autres norms techniques / Reference aux norms armonizatas y ottas norms técnicas / Ochosen norms utechniques / Reference aux autres norms technicore / Gelammoniseede en andere techniceh norme vaeranaria is technicore / Gelammoniseede en andere techniceh normer vaeranaria is verwezen

EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-3:2007+A1:2011 EN 62233:2008 EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 60335-2-103:2015

RISPETTANO I REQUISITI ESSENZIALI APPLICATI: / MEET THE APPLICABLE ESSENTIAL REQUIREMENTS: / DEN WESENTLICHEN ANGEWANDTEN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN: / RESPECTENT LES CONDITIONS REQUISES INCOESSAIRES APPLIQUEES / CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESENCIALES APLICADOS: / RESPETTAM O REQUISITOS ESSENCIAIS APLICADOS: / SPEENIALA PODSTAWOWE WYMAGANE WYRUNK: / VOLDOEN AAN DE TOEPASBARE MUNIMUM BISEN; 1.1.3; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.2; 1.3.7; 1.3.8.1; 1.4.1; 1.4.2; 1.5.1; 1.5.6; 1.5.8; 1.5.9; 1.5.9; 1.5.13; 1.6.1; 1.6.3; 1.6.4; 1.7.1; 1.7.2; 1.7.4

РЕРВОИ. «ИТОРАСИЛА АОЗТИТИРЕ LA DOCUMENTACIONE TECNICA SERTININE / РЕВОИ АИТОРИВСИ ТО СОИРЕ ТНЕ НЕВИЛИТ ТЕСНИСА. РЕРВОИ DE BOLONICARITIOTI SI DE RELAVITENT FORMORIA NU REMOVINATIONAL DOCUMENTACIÓN CONTRACA A CONSTITUE A DOCUMENTACIÓN DE ANTO A CONSTITUE DE / PERSON REALIZADA PARA ELABORA LA DOCUMENTACIÓN TECNICA FERTINETICE / PESSOA AUTORIZADA A CONSTITURA DOCUMENTACIÓN TECNICA. PERTINENTE / COBE ALPONIZÓNICO DO ZERLACIONARIO DOCUMENTACIÓN TECNICA FERTINETICE / PESSOA AUTORIZADA A CONSTITURA DOCUMENTACIÓN TECNICA. SAMEN TE STELLEN

#### CAME S.p.a.

DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE allegato / DECLARATIONOF INCORPORATION annex / ERKLÄRUNG FÜR DEN EINBAU anhang / DECLARATION D'INCORPORATION annexe / DECLARACIÓN DE INCORPORACIÓN anexo / DECLARAQÃO DE INCORPORAÇÃO anexo / DEKLARACIA WBUDOWANIA zagozniku / INBOUWMERKLARING bijlage IIB - 2006/42/OE

La companya teoricia performante à stata compliata in conformità di filegajo VIII. / The performa technica decumentation has been dave un pi nompliance with attached document VIII. / La documentation technica performante attached discontratività di companya di contratività di companya di contrati conti di contrati contrati contrati contrati contrati contrati contrati contrati contrati conti di contrati contrati contrati di c

CAME 50.a. d) importe a transmiser, infrancés a tran chieteta deguatamente noticata dela actola actola colonal, informacin partenet de la qui nacorian, e / Came 50.A. folowing a du moviateri que termite termiteria alteriata deguatamente noticata dela actola actola formacina partenet della della della actola actola della d

#### VIETA / FORBIDS / VERBIETET / INTERDIT / PROHIBE / PROIBE / ZABRANIA SIE / VERBIEDT

UETA / FORBIDS / VERBIETET / INTERDIT / PROVIDE / ZABRANIA SIE / VERBIEDT Is messa in service inche in auchier seine in our deve service incorporate on a situat divinatus conforms, and caso alla social/SVACE / commissioning of the above mentioned until as moment when the final machine into which they must be incorporate, has been declared compliant, il perferent, to 2008/42/CE / dei letteritoritame bavor de. Endmassinter' in dia qui uncidatingti, Maschane englicau (wid, la kontomi effit wurd), eggebenentialize and service and equila indicating and the machines and and and allocation of the above mentioned until as moment when the final machine into which they must be incorporated, has been declared compliant, il perferent, to 2008/42/CE / dei letteritoritame bavor de. Endmassinter' in dia due development englicau (wid, la kontomi effit wurd), eggebenentialize and service and equila indication and the site and development englicau (wid, la kontomi effit wurd), eggebenentialize an earlyois han (que) and hand an la guedita development and allocationes and and and and allocationes and the and and allocationes and explorationes. Allo for decland and an colominato, as de acordit on a 2009/42/CE / Unidentified uncidentificationes and allo and allocationes and explorationes. Allo for decland and an colominato, as de acordit procedure to bla brancisme. Allo conserve to under a service and allo allocationes and and allocationes. Allo conserve the uncommento, allo allo allo allocationes and allocationes and allocationes and allocationes and allocationes and allocationes. Allo allo allocationes and allocationes and allocationes and allocationes and allocationes and allocationes. Allo allocationes and allocationes and allocationes and allocationes and allocationes and allocationes. Allo allo allocationes and allocationes and allocationes and allocationes and allocationes and allocationes. Allo allocationes and allocation house mentioned until such met de richtlin 2006/42/EG

Dosson di Casier (TV) 5 Marzo / March / März / Mars / Marzo / Março / Marzec / Maart 2018

Legale Rappresentante / Legal Representative /Gesetzlicher Vertreter / Representant Legal / Representante Legal / Representante Legal / Prawny Przedstawiciel / Juridische Vertegenwoordige Paolo Menuzzer

Fascicolo tecnico a supporto / Supporting technical dossier / Unterstützung technische Dossier / soutenir dossier technique / apoyo expediente técnico / apolar dossier técnico / wspieranie dokumentacji technicznej / ondersteunende technische dossier: 801MS-0160

Came S.p.a

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy - Tel. (+39) 0422 4940 - Fax (+39) 0422 4941 Info@came.it - www.came.com Cap. Soc. 1.610.000.00 € - C.F. e P.I. 03481280265 - VAT IT 03481280265 - REA TV 275359 - Reg Imp. TV 03481280265

The contents of this manual may change, at any time, and without notice.



### CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15 31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941



CAME.COM

## Automatisme pour portails coulissants Série BXV Rapid



FA01005-FR









## **BXV04AGF / BXV06AGF / BXV010AGF**

MANUEL D'INSTALLATION







## ATTENTION ! Consignes de sécurité importantes. Suivre toutes les instructions étant donné qu'une installation incorrecte peut provoquer de graves lésions.

# Avant toute opération, lire également les instructions générales réservées à l'utilisateur.

Ce produit ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été expressément conçu. Toute autre utilisation est à considérer comme dangereuse. Came S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par des utilisations impropres, incorrectes ou déraisonnables. • Le produit dont il est question dans ce manuel est défini, conformément à la Directive Machines 2006/42/CE, comme une « guasi-machine ». Une « guasi-machine » est, par définition, un ensemble qui constitue presque une machine, mais qui ne peut assurer à lui seul une application définie. Les guasi-machines sont uniquement destinées à être incorporées ou assemblées à d'autres machines ou à d'autres quasi-machines ou équipements en vue de constituer une machine à laquelle s'applique la Directive 2006/42/CE. L'installation finale doit être conforme à la Directive européenne 2006/42/CE et aux normes européennes de référence. Pour ces motifs, toutes les opérations indiquées dans ce manuel ne doivent être exécutées que par du personnel qualifié • Le producteur décline toute responsabilité en cas d'utilisation de produits non originaux, ce qui implique en outre l'annulation de la garantie Conserver ce manuel dans le dossier technique avec les manuels des autres dispositifs utilisés pour la réalisation du système d'automatisme • S'assurer que la température du lieu d'installation correspond à celle indiquée sur l'automatisme • La position des câbles, la pose, la connexion et l'essai doivent être réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes et lois en vigueur • Si le câble d'alimentation est endommagé, son remplacement doit être effectué par le fabricant, ou par son service d'assistance technique agréé, ou par une personne dûment qualifiée afin de prévenir tout risque • S'assurer, durant toutes les phases d'installation, que l'automatisme est bien hors tension • L'automatisme peut être utilisé sur un portail intégrant un portillon uniquement s'il peut être actionné avec le portillon en position de sécurité • S'assurer que l'actionnement du portail ne provoque aucun coincement avec les parties fixes présentes tout autour • Avant d'installer l'automatisme, s'assurer des bonnes conditions mécaniques du portail, contrôler qu'il est bien équilibré et qu'il se ferme correctement : en cas d'évaluation négative, ne procéder à l'installation gu'après avoir effectué la mise en sécurité conforme • Contrôler que le portail est stable, qu'il s'ouvre et se ferme correctement et que les roues sont en bon état et bien lubrifiées. • Contrôler que le rail est solidement fixé au sol, entièrement en surface et qu'il ne présente aucune irrégularité pouvant empêcher le mouvement du portail • Contrôler que les rails de guidage supérieurs ne provoquent aucun frottement • S'assurer de la présence d'un fin de course d'ouverture et de fermeture • Installer l'automatisme sur une surface résistante et à l'abri des chocs • S'assurer en outre de la présence de butées mécaniques appropriées • En cas d'installation de l'automatisme à une hauteur inférieure à 2,5 m par rapport au sol ou par rapport à un autre niveau d'accès, évaluer la nécessité d'éventuels dispositifs de protection et/ou d'avertissement • Ne pas installer l'automatisme dans le sens inverse ou sur des éléments qui pourraient se plier sous son poids. Si nécessaire, renforcer les points de fixation • Ne pas installer l'automatisme sur des vantaux non positionnés sur une surface plane • S'assurer que les éventuels dispositifs d'arrosage de la pelouse ne peuvent pas mouiller l'automatisme de bas en haut • Les éventuels risques résiduels doivent être signalés à l'utilisateur final par le biais de pictogrammes spécifiques bien en vue qu'il faudra lui expliquer • Délimiter soigneusement la zone afin d'en éviter l'accès aux personnes non autorisées, notamment aux mineurs et aux enfants • Les signaux d'avertissement (ex. : plaquette du portail) doivent être appliqués dans des endroits spécifiques et bien en vue 

 Adopter des mesures de protection contre tout dander mécanique lié à la présence de personnes dans le ravon d'action de l'appareil (ex. : éviter l'écrasement des doigts entre la crémaillère et le pignon) • Les câbles électriques doivent passer à travers les passe-câbles et ne doivent pas entrer en contact avec des parties pouvant devenir chaudes durant l'utilisation (moteur, transformateur, etc.) • Prévoir sur le réseau d'alimentation, conformément aux règles d'installation, un dispositif de déconnexion omnipolaire spécifique pour le sectionnement total en cas de surtension catégorie III • Tous les dispositifs de commande et de contrôle doivent être installés à au moins 1,85 m du périmètre de la zone d'actionnement du portail piétons, ou bien en des points inaccessibles de l'extérieur à travers le portail • Tous les interrupteurs en modalité « action maintenue » doivent être positionnés à l'écart des parties en mouvement mais dans des endroits permettant de bien voir les vantaux en mouvement ainsi que les zones de passage et les sorties de véhicules • A défaut d'actionnement par badge, les dispositifs de commande doivent en outre être installés à une hauteur minimum de 1,5 m et être inaccessibles au public • Pour passer le test des forces d'impact, utiliser un bord sensible approprié, correctement installé et effectuer les réglages nécessaires • Avant de livrer l'installation à l'utilisateur, en contrôler la conformité à la Directive Machines 2006/42/CE. S'assurer que l'automatisme a bien été réglé comme il faut et que les dispositifs de sécurité, de protection et de débrayage manuel fonctionnent correctement • Appliquer une étiquette durable, près de l'élément d'actionnement, indiquant le mode d'emploi du mécanisme de débravage manuel • Il est recommandé de remettre à l'utilisateur final tous les manuels d'utilisation des produits composant la machine finale.

- La figure suivante indique les principaux points potentiellement dangereux pour les personnes -



🛆 Danger pour la présence de tension ;

Danger d'écrasement ;

Danger d'écrasement des pieds ;

Danger de coincement des mains ;

Passage interdit durant la manœuvre.

#### LÉGENDE

Ce symbole indique des parties à lire attentivement.

▲ Ce symbole indique des parties concernant la sécurité.

Ce symbole indique ce qui doit être communiqué à l'utilisateur.

Les dimensions sont exprimées en millimètres, sauf indication contraire.

#### DESCRIPTION

Automatisme avec carte électronique, dispositif de contrôle du mouvement, détection d'obstacle et fins de course mécaniques, pour portails coulissants jusqu'à 1000 kg et 20 m de longueur.

#### UTILISATION PRÉVUE

L'automatisme a été conçu pour motoriser des portails coulissants à usage résidentiel ou collectif.

#### LIMITES D'UTILISATION

Туре	BXV04AGF	BXV06AGF	BXV010AGF
Longueur max. vantail (m)	14	18	20
Poids max. vantail (Kg)	400	600	1000
Module pignon	4	4	4

#### **DONNÉES TECHNIQUES**

Туре	BXV04AGF	BXV06AGF	BXV010AGF
Degré de protection (IP)	44	44	44
Alimentation (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC
Alimentation moteur (V)	24 DC	24 DC	24 DC
Consommation en mode veille (W)	5,5	5,5	5,5
Consommation en mode veille avec module RGP1 (W)	0,5	0,5	0,5
Puissance max. (W)	240	240	360
Intermittence/Fonctionnement	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Poussée (N)	250	330	450
Vitesse de manœuvre max. (m/min)	22	20	20
Classe de l'appareil	Ι	l	I
Poids (Kg)	10	11,5	12

#### DIMENSIONS





### **INSTALLATION STANDARD**

- 1. Automatisme
- Ailettes de fin de course 2.
- Crémaillère 3.
- Sélecteur 4.
- Clignotant 5.
- Photocellules 6.
- Colonnes pour photocellules Butée d'arrêt 7.
- 8.
- 9. Émetteur
- 10. Patins de guidage
- 11. Boîtier de dérivation
- 12. Bord sensible



#### **DESCRIPTION DES PARTIES**

- 1. Couvercle
- 2. Logement pour chargeur de batteries RLB
- 3. Motoréducteur
- 4. Plaque de fixation
- 5. Transformateur
- 6. Fin de course mécanique
- 7. Orifice de passage du câble de déblocage
- 8. Logement pour capteurs SMA
- 9. Logement pour 2 batteries de secours
- 10. Support pour cartes
- 11. Couvercle de protection de la carte
- 12. Carte électronique

- 13. Support pour carte électronique
- 14. Logement pour module UR042
- 15. Logement pour module RGP1
- 16. Logement pour thermostat avec cartouche chauffante
- 17. Levier de déblocage
- 18. Serrure
- 19. Ailettes de fin de course
- 20. Micro-interrupteur de sécurité
- 21. Logement pour module RGSM001/S



#### INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR L'INSTALLATION

▲ L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié et dans le plein respect des normes en vigueur.

### **CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES**

▲ Avant d'installer l'automatisme, il faut :

- contrôler que les patins de guidage supérieurs ne provoquent aucun frottement ;
- s'assurer de la présence d'une butée d'arrêt mécanique aussi bien à l'ouverture qu'à la fermeture ;
- s'assurer que le point de fixation du motoréducteur est à l'abri de tout choc et que la surface de fixation est bien solide ;

• prévoir des tuyaux et des conduites pour le passage des câbles électriques afin de les protéger contre la détérioration mécanique

#### TYPE ET SECTION MINIMALE DES CÂBLES

Connexion –				longueur câble		
				< 20 m	20 < 30 m	
Alimentation (1P+N+PE)	carte	électronique	230	VAC	3G x 1,5 mm <sup>2</sup>	3G x 2,5 mm <sup>2</sup>
Dispositifs de signalisation				2 x 0,5 mm <sup>2</sup>		
Dispositifs de commande				2 x 0,5 mm <sup>2</sup>		
Dispositifs de sécurité (photocellules)					(TX = 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> ) (RX = 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> )	

Len cas d'alimentation en 230 V et d'une utilisation en extérieur, adopter des câbles H05RN-F conformes à la norme 60245 IEC 57 (IEC) ; en intérieur, utiliser par contre des câbles H05VV-F conformes à la norme 60227 IEC 53 (IEC). Pour les alimentations jusqu'à 48 V, il est possible d'utiliser des câbles FROR 20-22 II conformes à la norme EN 50267-2-1 (CEI).

Pour la connexion de l'antenne, utiliser un câble RG58 (jusqu'à 5 m).

Pour la connexion vis-à-vis et CRP, utiliser un câble UTP CAT5 (jusqu'à 1000 m).

Si la longueur des câbles ne correspond pas aux valeurs indiquées dans le tableau, déterminer la section des câbles en fonction de l'absorption effective des dispositifs connectés et selon les prescriptions de la norme CEI EN 60204-1.

Pour les connexions prévoyant plusieurs charges sur la même ligne (séquentielles), les dimensions indiquées dans le tableau doivent être réévaluées en fonction des absorptions et des distances effectives. Pour les connexions de produits non indiqués dans ce manuel, considérer comme valable la documentation jointe à ces derniers.
# INSTALLATION

▲ Les illustrations suivantes ne sont que des exemples étant donné que l'espace pour la fixation de l'automatisme et des accessoires varie en fonction de la zone d'installation. C'est donc l'installateur qui doit choisir la solution la plus indiquée.

# POSE DES GAINES ANNELÉES

Creuser la fosse pour le coffrage.

Préparer les gaines annelées pour les raccordements issus du boîtier de dérivation.

Il est conseillé de prévoir un tuyau annelé Ø 40 mm pour la connexion du motoréducteur et des tuyaux Ø 25 mm pour les accessoires.

. Prévoir un tuyau de Ø 20 mm pour l'éventuel passage du câble de déblocage de l'extérieur .

Le nombre de gaines dépend du type d'installation et des accessoires prévus.



# POSE DE LA PLAQUE DE FIXATION

Préparer un coffrage plus grand que la plaque de fixation et l'introduire dans le trou. Le coffrage doit dépasser de 50 mm du sol.

Insérer une grille en fer dans la tourelle pour armer le ciment.

Introduire les vis dans la plaque de fixation et les bloquer à l'aide des rondelles et des écrous. Extraire les agrafes préformées à l'aide d'un tournevis ou d'une pince.



En présence de la crémaillère, positionner la plaque de fixation en respectant les dimensions indiquées sur le dessin.

Attention ! Les tuyaux doivent passer à travers les trous prévus.



Remplir le coffrage de ciment, la plaque doit être parfaitement nivelée et avec le filet des vis totalement en surface. Attendre que le tout se solidifie pendant au moins 24 heures. Enlever le coffrage et remplir de terre le trou autour du bloc de ciment.



Enlever les écrous et les rondelles des vis. Introduire les câbles électriques dans les gaines jusqu'à ce qu'ils sortent d'environ 600 mm.





# PRÉPARATION DU MOTORÉDUCTEUR

Enlever le couvercle du motoréducteur en dévissant les vis latérales. Positionner le motoréducteur sur la plaque de fixation.

Attention ! Les câbles électriques doivent passer sous le carter du motoréducteur.





Percer le passe-câble, y faire passer les câbles et l'installer dans son logement.

Soulever le motoréducteur de 5 à 10 mm de la plaque en intervenant sur les pieds filetés afin de permettre, par la suite, les éventuels réglages entre pignon et crémaillère.





# FIXATION DE LA CRÉMAILLÈRE

Si la crémaillère existe déjà, régler directement la distance d'accouplement pignon-crémaillère ou bien effectuer la fixation :

- débloquer le motoréducteur (voir paragraphe DÉBLOCAGE DU MOTORÉDUCTEUR) ;
- poser la crémaillère sur le pignon du motoréducteur ;

- souder ou fixer la crémaillère au portail sur toute sa longueur.

Pour l'assemblage des modules de la crémaillère, positionner un morceau de rebut de cette dernière sous le point de jonction et le bloquer au moyen de deux mors.



# RÉGLAGE DE L'ACCOUPLEMENT PIGNON-CRÉMAILLÈRE

Ouvrir et fermer le portail manuellement et régler la distance de l'accouplement pignon-crémaillère à l'aide des pieds filetés (réglage vertical) et des fentes (réglage horizontal). Ces opérations permettent d'éviter que le poids du portail ne pèse sur l'automatisme.





# FIXATION DU MOTORÉDUCTEUR

Au terme du réglage, fixer le motoréducteur à la plaque à l'aide des rondelles et des écrous.



# DÉTERMINATION DES POINTS DE FIN DE COURSE

En phase d'ouverture :

- ouvrir le portail 1;

- enfiler l'ailette de fin de course d'ouverture sur la crémaillère jusqu'au déclic du micro-interrupteur (ressort) et la fixer à l'aide des goujons 🕑 😉.



En phase de fermeture :

- fermer le portail 4 ;

- enfiler l'ailette de fin de course de fermeture sur la crémaillère jusqu'au déclic du micro-interrupteur (ressort) et la fixer à l'aide des goujons **GG**.



# **BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES ET PROGRAMMATION**

▲ Attention ! Avant d'intervenir sur l'armoire de commande, mettre hors tension et déconnecter les éventuelles batteries.

Alimentation de la carte électronique et des dispositifs de commande : 24 VAC/DC.

Les fonctions sur les contacts d'entrée et de sortie, les réglages des temps et la gestion des utilisateurs sont configurés et visualisés sur l'afficheur de la carte électronique.

Toutes les connexions sont protégées par des fusibles rapides.

Fusibles	ZN7V)
LINE - Ligne	1,6 A-F
ACCESSORIES - Accessoires	2 A-F

## **DESCRIPTION DES PARTIES**

- 1. Bornier pour motoréducteur
- 2. Borniers pour encodeur
- 3. Borniers pour fin de course
- 4. Borniers pour dispositifs de commande et de sécurité
- 5. Bornier pour antenne
- 6. Connecteur pour carte AF
- 7. Connecteur pour carte Memory Roll
- 8. Connecteur pour carte R700/R800
- 9. Connecteur pour carte RSE
- 10. Connecteur pour carte RIOCN8WS
- 11. Écran
- 12. Boutons de programmation
- 13. Bornier pour connexion vis-à-vis ou CRP
- 14. Bornier pour dispositifs à clavier
- 15. Bornier pour sélecteur transpondeur
- 16. Connecteur pour module GSM
- 17. Bornier pour module RGP1
- 18. Bornier pour dispositifs de signalisation
- 19. Fusible accessoires
- 20. Bornier pour l'alimentation de la carte électronique
- 21. Fusible de ligne
- 22. Bornier





#### ALIMENTATION



# **CONNEXION PAR DÉFAUT**



# **DISPOSITIFS DE SIGNALISATION**



Sortie signalisation portail ouvert (Portée contact 24 VAC/DC - 3 W max.). Voir fonction F 10.

Sortie connexion clignotant ou lampe cycle (Portée contact : 24 VAC/DC - 25 W max.). Voir fonction F 18.

# **DISPOSITIFS DE COMMANDE**

ATTENTION ! Avant l'insertion d'une carte enfichable (ex. : AF, R800), il est OBLIGATOIRE DE METTRE HORS TENSION et de déconnecter les éventuelles batteries.



# **DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ**

#### Photocellules

Configurer le contact CX ou CY (NF), entrée pour dispositifs de sécurité type photocellules.

Voir fonctions entrée CX (Fonction F2) ou CY (Fonction F3) en :

- C1 réouverture durant la fermeture. Durant la phase de fermeture du portail, l'ouverture du contact provoque l'inversion du mouvement jusqu'à ouverture totale du portail ;

- C2 refermeture durant l'ouverture. Durant la phase d'ouverture du portail, l'ouverture du contact provoque l'inversion du mouvement jusqu'à fermeture totale du portail ;

- C3 arrêt partiel. Arrêt du portail en mouvement avec fermeture automatique (si la fonction de fermeture automatique a été activée) ;

- C4 attente obstacle. Arrêt du portail en mouvement avec reprise du mouvement après élimination de l'obstacle.

📖 En cas de non utilisation des contacts CX et CY, les désactiver durant la phase d'auto-apprentissage.



#### **Bords sensibles**

Configurer le contact CX ou CY (NF), entrée pour dispositifs de sécurité type bords sensibles.

Voir fonctions entrée CX (Fonction F2) ou CY (Fonction F3) en :

- C7 réouverture durant la fermeture. Durant la phase de fermeture du portail, l'ouverture du contact provoque l'inversion du mouvement jusqu'à ouverture totale du portail ;

- C8 refermeture durant l'ouverture. Durant la phase d'ouverture du portail, l'ouverture du contact provoque l'inversion du mouvement jusqu'à fermeture totale du portail.

📖 En cas de non utilisation des contacts CX et CY, les désactiver durant la phase d'auto-apprentissage.



## Connexion des dispositifs de sécurité (test sécurité)

La carte contrôle l'efficacité des dispositifs de sécurité (ex. : photocellules) à chaque commande d'ouverture ou de fermeture.

Toute éventuelle anomalie désactive les commandes, quelles qu'elles soient, et apparaît à l'écran E 4. Activer la fonction F 5 depuis la programmation.



# **DISPOSITIFS SANS FIL RIO**

Insérer la carte RIOCN8WS sur le connecteur dédié sur la carte électronique.

Configurer la fonction à associer au dispositif sans fil (F65, F66, F67 et F68).

Configurer les accessoires sans fil (RIOED8WS, RIOPH8WS et RIOLX8WS) en respectant les indications fournies dans les manuels d'installation des accessoires.

Di les dispositifs ne sont pas configurés avec la carte RIOCN8WS, l'écran affiche l'erreur E18.

△ En cas de brouillages de radiofréquence au niveau de l'installation, le système sans fil désactivera le fonctionnement normal de l'automatisme et l'écran affichera l'erreur E17.



# CONNEXION POUR FONCTIONNEMENT VIS-À-VIS ET POUR CAME REMOTE PROTOCOL (CRP)

Voir chapitre CONNEXION VIS-À-VIS À COMMANDE UNIQUE.

Insérer la carte RSE.



# **DESCRIPTION DES COMMANDES DE PROGRAMMATION**



# **MENU FONCTIONS**

IMPORTANT ! Avant de procéder à l'AUTO-APPRENTISSAGE DE LA COURSE (A3), régler les fonctions CONFIGURATION TYPE MOTEUR (A1), SENS D'OUVERTURE (F54) et ARRÊT TOTAL (F1)

- △ Pour effectuer la programmation des fonctions, l'automatisme doit être à l'arrêt.
- Il est possible de mémoriser au maximum 250 utilisateurs

Duand le menu est activé, il n'est pas possible d'utiliser l'installation.

F1	Arrêt total [1-2]	Entrée NF – Arrêt du portail avec désactivation de l'éventuelle fermeture automatique ; pour reprendre le mouvement, utiliser le dispositif de commande. Le dispositif de sécurité doit être connecté sur [1-2].
		<b>OFF</b> = Désactivée ( <b>par défaut</b> ) / <b>ON</b> = Activée
F2	Entrée [2-CX]	Entrée NF – Possibilité d'associer : C1 = réouverture durant la fermeture pour photocellules, C2 = refermeture durant l'ouverture pour photocellules, C3 = arrêt partiel, C4 = attente obstacle, C7 = réouverture durant la fermeture pour bords sensibles, C8 = refermeture durant l'ouverture pour bords sensibles.
		OFF = Désactivée (par défaut) / C1 / C2 / C3 / C4 / C7 / C8
F3	Entrée [2-CY]	Entrée NF – Possibilité d'associer : C1 = réouverture durant la fermeture pour photocellules, C2 = refermeture durant l'ouverture pour photocellules, C3 = arrêt partiel, C4 = attente obstacle, C7 = réouverture durant la fermeture pour bords sensibles, C8 = refermeture durant l'ouverture pour bords sensibles.
		OFF = Désactivée (par défaut) / C1 / C2 / C3 / C4 / C7 / C8
F5	Test sécurité	La carte contrôle le bon fonctionnement des photocellules avant chaque commande d'ouverture ou de fermeture. Pour les dispositifs sans fil, le test sécurité est toujours activé.
		0=Désactivée (par défaut) / 1=CX / 2=CY / 4=CX+CY
F6	Action maintenue	La barrière s'ouvre et se ferme lorsque le bouton reste enfoncé. Bouton d'ouverture sur le contact 2-3 et bouton de fermeture sur le contact 2-4. Tous les autres dispositifs de commande, même radio, sont désactivés.
		0=Désactivée (par défaut) / 1=Activée

F7	Commande [2-7]	Depuis le dispositif de commande connecté sur 2-7, cette fonction permet l'exécution de la commande pas-à-pas (ouverture-fermeture-inversion), séquentielle (ouverture-arrêt-fermeture-arrêt), ouverture ou fermeture.
F8)	Commande [2-3P]	D = Pas-a-pas (par default) / $I = Sequentiene / 2 = Ouverture / 3 = PermetureDepuis le dispositif de commande connecté sur 2-3P, cette fonction permet l'exécutionde l'ouverture partielle (1) ou totale (2) du portail.\Box Le temps d'ouverture partielle est réglé par la fonction F 71.I = Ouverture partielle / 2 = Ouverture$
F9	Détection obstacle avec moteur éteint	Quand le portail est fermé, ouvert ou après un arrêt total, le moteur reste arrêté si les dispositifs de sécurité (photocellules ou bords sensibles) détectent un obstacle. OFF = Désactivée (par défaut) / $ON = Activée$
F10	Sortie signalisation portail ouvert	Signale l'état du portail. Le dispositif de signalisation est connecté sur le contact 10-5. <b>0</b> = allumé avec porte ouverte et en mouvement ( <b>par défaut</b> ) / <b>1</b> = en phase d'ouverture, clignote toutes les demi-secondes, en phase de fermeture, clignote toutes les secondes, allumée en permanence avec portail ouvert et éteinte avec portail fermé.
F11	Encodeur	Gestion des ralentissements, de la détection des obstacles et de la sensibilité. <i>OFF</i> = <i>Désactivé / ON</i> = <i>Activé (par défaut</i> )
F12	Départ ralenti	Le portail démarre lentement pendant quelques secondes à chaque commande d'ouverture ou de fermeture.
F14	Sélection type capteur	<ul> <li>OFF = Desactivee (par defaut) / ON = Activee</li> <li>Configuration du type d'accessoire pour la commande de l'automatisme.</li> <li>O = commande avec capteur transpondeur ou lecteur de cartes magnétiques / 1 = commande avec clavier à code (par défaut).</li> </ul>
F18	Lampe supplémentaire	Sortie sur le contact 10-E. Clignotant : clignote durant les phases d'ouverture et de fermeture du portail. Cycle : cette lampe extérieure, prévue pour augmenter l'éclairage dans la zone de manœuvre, reste allumée du début de l'ouverture à la fermeture complète, y compris pendant le temps d'attente avant la fermeture automatique (uniquement avec TFA activé).
F19	Temps de fermeture automatique	0 = Clignotant (par défaut) / 1 = Cycle L'attente avant la fermeture automatique démarre lorsque le point de fin de course a été atteint en phase d'ouverture pendant un délai réglable entre 1 et 180 secondes. L'intervention des dispositifs de sécurité en cas de détection d'un obstacle, après un arrêt total ou à défaut de tension désactive la fermeture automatique. OFF = Désactivée (par défaut) / 1 = 1 seconde / / 180 = 180 secondes
F20	Temps fermeture automatique après ouverture	L'attente avant la fermeture automatique démarre lorsque le point de fin de course a été atteint en phase d'ouverture pendant un délai réglable entre 1 et 180 secondes. L'intervention des dispositifs de sécurité en cas de détection d'un obstacle, après un arrêt total ou à défaut de tension désactive la fermeture automatique.
	partielle	<b>OFF</b> = Désactivée / <b>1</b> = 1 seconde / / <b>10</b> = secondes ( <b>par défaut</b> ) / / <b>180</b> = 180 secondes
F21	Temps préclignotement	Réglage du temps de préclignotement du clignotant connecté sur 10-E avant chaque manœuvre. Le temps de préclignotement peut être réglé entre 1 et 10 secondes.
		UFF = Desactivee (par defaut) / $1 = 1$ seconde / / $10 = 10$ secondes

F28	Vitesse de la course	Configuration de la vitesse d'ouverture et de fermeture du portail, calculée en pourcentage. 60 = 1/itassa minimum ( (100 = 1/itassa maximum (nar dáfaut))
		<b>Configuration</b> do la vitação do ralonticoment à l'auverture et à la formature du portail
F30	Vitesse ralentissement	calculée en pourcentage.
		10 = Vitesse minimum / / 50 = Vitesse maximum (par défaut)
F34	Sensibilité	Réglage de la sensibilité de détection des obstacles durant la course.
	course	10 = sensibilité maximale / / 100 = sensibilité minimale (par défaut)
F35	Sensibilité	Réglage de la sensibilité de détection des obstacles durant le ralentissement.
	ralentissement	10 = sensibilité maximale / / 100 = sensibilité minimale (par défaut)
F36	Réglage ouverture	Réglage, en pourcentage sur la course totale, de l'ouverture de la porte.
	partielle	10 = 10% de la course (par défaut) / / 80 = 80% de la course
	Point	Réglage, en pourcentage sur la course totale, du point de ralentissement initial en phase d'ouverture.
F37	ralentissement	La Cette fonction n'apparaît qu'en cas d'activation de la fonction Encodeur.
	ouverture	10 = 10% de la course // $25 = 25%$ de la course ( <b>par défaut</b> ) // $60 = 60%$ de la course
	Point	Réglage en pourcentage sur la course totale, du point de début du ralentissement en phase de fermeture.
F38	ralentissement fermeture	Cette fonction n'apparaît qu'en cas d'activation de la fonction Encodeur.
		<b>10</b> = 10% de la course // <b>25</b> = 25% de la course ( <b>par défaut</b> ) // <b>60</b> = 60% de la course
	Gestion	Pour activer le fonctionnement vis-à-vis ou CRP (Came Remote Protocol).
F49	connexion série	0 = Désactivée (par défaut) / 1 = Vis-à-vis / 3 = CRP
	Sauvegarde des données	Sauvegarde des utilisateurs et des configurations mémorisées dans la mémoire (Memory Roll).
F50		Cette fonction n'apparaît que si la carte électronique est dotée d'une mémoire.
		0 = Désactivée ( <b>par défaut</b> ) / 1 = Activée
F51	Lecture	Téléchargement des données sauvegardées dans la mémoire.
	donnees	0 = Désactivée ( <b>par défaut</b> ) / 1 = Activée
F52)	Passage paramètres en	Téléchargement des paramètres de la carte Maître à la carte Esclave.
	mode vis-à-vis	OFF = Désactivée (par défaut) / ON = Activée
E5/I)	Sens	Pour la configuration du sens d'ouverture du portail.
134)	d'ouverture	<b>OFF</b> = Ouverture vers la gauche ( <b>par défaut</b> ) / <b>ON</b> = Ouverture vers la droite
F56	Numéro périphérique	Pour la configuration du numéro du périphérique entre 1 et 255 pour chaque carte électronique en cas d'installation à plusieurs automatismes. 1> 255
		Pour la configuration de la vitesse de communication utilisée dans le système de connexion CRP (Came Remote Protocol).
F63	Modification vitesse COM	<b>0</b> = 1200 Bauds / <b>1</b> = 2400 Bauds / <b>2</b> = 4800 Bauds / <b>3</b> = 9600 Bauds / <b>4</b> = 14400 Bauds / <b>5</b> = 19200 Bauds / <b>6</b> = 38400 Bauds ( <b>par défaut</b> ) / <b>7</b> = 57600 Bauds / <b>8</b> = 115200 Bauds

F65	Entrée sans fil RIOED8WS [T1]	Dispositif de sécurité sans fil (RIOED8WS) associé à une fonction à choisir parmi celles prévues : P0 = ARRÊT TOTAL, P7 = réouverture durant la fermeture, P8 = refermeture durant l'ouverture. Pour la programmation, voir les instructions fournies avec l'accessoire.
		OFF = Desactivee (par defaut) / P0 / P7 / P8
F66	Entrée sans fil RIOED8WS [T2]	Dispositif de sécurité sans fil (RIOED8WS) associé à une fonction à choisir parmi celles prévues : P0 = ARRÊT TOTAL, P7 = réouverture durant la fermeture, P8 = refermeture durant l'ouverture. Pour la programmation, voir les instructions fournies avec l'accessoire.
		OFF = Désactivée (par défaut) / PO / P7 / P8
F67	Entrée sans fil RIOPH8WS [T1]	RIOPH8WS est associée à une fonction à choisir parmi celles prévues : P1 = réouverture durant la fermeture ; P2 = refermeture durant l'ouverture ; P3 = arrêt partiel ; P4 = attente obstacle. Pour la programmation, voir les instructions fournies avec l'accessoire. Cette fonction n'apparaît que si la carte électronique est dotée d'une RIOCN8WS.
		RIOPH8WS act associáe à une fonction à choisir parmi celles právues : $P1 - réquiverture$
F68	Entrée sans fil	durant la fermeture ; P2 = refermeture durant l'ouverture ; P3 = arrêt partiel ; P4 = attente obstacle.
	RIUPHOWS [12]	Cette fonction n'apparaît que si la carte électronique est dotée d'une BIOCN8WS
		OFF – Décartivée / P1 (nar défaut) / P2 / P3 / PA
F71	Temps d'ouverture	Après une commande d'ouverture par le biais du bouton connecté sur 2-3P, le portail s'ouvre pendant un délai réglable entre 5 et 40 secondes.
	partielle	<b>5</b> = 5 secondes / / <b>40</b> = 40 secondes
U1	Insertion utilisateur	Insertion utilisateurs (max. 250 utilisateurs) et attribution à chacun d'eux d'une fonction à choisir parmi les fonctions prévues. L'insertion doit être effectuée au moyen d'un émetteur ou d'un autre dispositif de commande (voir paragraphe INSERTION UTILISATEUR AVEC COMMANDE ASSOCIÉE). <b>1</b> = Commande pas-à-pas (ouverture-fermeture) / <b>2</b> = Commande séquentielle (ouverture-arrêt-fermeture-arrêt) / <b>3</b> = Commande ouverture uniquement / <b>4</b> =
		Commande partielle
112	Élimination	Élimination d'un seul utilisateur (voir paragraphe ÉLIMINATION D'UN SEUL UTILISATEUR).
02	utilisateur	<b>OFF</b> = Désactivée / <b>ON</b> = Activée
113	Élimination	Élimination de tous les utilisateurs.
00	utilisateurs	<b>0</b> = Désactivée ( <b>par défaut</b> ) / <b>1</b> = Élimination
U4	Décodage code radio	<ul> <li>Sélectionner le type de codage radio de l'émetteur que l'on souhaite mémoriser sur la carte électronique.</li> <li>▲ À la sélection d'un codage radio, tous les émetteurs mémorisés sont automatiquement effacés.</li> <li>□ Le codage TWIN permet la mémorisation de plusieurs utilisateurs avec le même code (Key block).</li> </ul>
		1 = toutes les séries (par défaut) / 2 = uniquement série Code Tournant / 3 =
		uniquement serie i WiN
A1	Type moteur	Pour configurer le motoreducteur en fonction du polos du portail.
		1 = 400  kg / 2 = 600  kg / 3 = 800  kg / 4 = 1000  kg

A3	Auto- apprentissage de la course	Réglage automatique de la course du portail (voir paragraphe AUTO-APPRENTISSAGE COURSE). OFF = Désactivée / ON = Activée
A4	RàZ paramètres	Attention ! Les configurations par défaut sont remises à zéro et le réglage de la course est effacé. <i>OFF</i> = <i>Désactivée</i> / <i>ON</i> = <i>Activée</i>
A5	Comptage des manœuvres	Permet de visualiser le nombre de manœuvres effectuées ( $001 = 100$ manœuvres ; $010 = 1000$ manœuvres ; $100 = 10000$ manœuvres ; $999 = 99900$ manœuvres ; $CSI = $ intervention de maintenance).
A6	Réglage du couple moteur	Permet le réglage du couple moteur de 1 (minimum) à 5 (maximum). 1/2/3/4/5
H1	Version	Visualise la version du firmware.

# **MISE EN SERVICE**

Au terme des branchements électriques, confier la mise en service de l'automatisme à du personnel qualifié. Avant toute opération, s'assurer que la zone de manœuvre ne présente aucun obstacle et s'assurer de la présence d'une butée d'arrêt mécanique aussi bien à l'ouverture qu'à la fermeture.

Mettre sous tension et configurer l'installation. **Important !** Lancer la programmation à partir des fonctions F54 (Sens d'ouverture) et F1 (Arrêt Total). Au terme de la programmation, s'assurer du fonctionnement correct de l'automatisme et de tous les accessoires y étant connectés. Utiliser les touches < > pour ouvrir et fermer le portail et la touche ESC pour l'arrêter.

▲ Après avoir mis l'installation sous tension, la première manœuvre a toujours lieu en ouverture. Il est impossible, durant cette phase, de fermer le portail. Pour ce faire, il faut attendre la fin de la manœuvre d'ouverture.

▲ Appuyer immédiatement sur le bouton d'arrêt (STOP) en cas d'anomalies, mauvais fonctionnements, bruit, vibrations suspectes ou comportements imprévus de l'installation.

# **GESTION DES UTILISATEURS**

Les numéros clignotants qui apparaissent durant les opérations d'insertion et d'élimination des utilisateurs sont disponibles et utilisables pour un éventuel utilisateur à insérer (max. 250 utilisateurs).

Avant l'enregistrement des utilisateurs, s'assurer que la carte radio (AF) est bien enfichée dans le connecteur (voir paragraphe DISPOSITIFS DE COMMANDE).

# INSERTION UTILISATEUR AVEC COMMANDE ASSOCIÉE

Sélectionner U 1. Appuyer sur ENTER pour confirmer.

Sélectionner une commande à associer à l'utilisateur. Les commandes sont :

- 1 = pas-à-pas (ouverture-fermeture);
- $\mathbf{2} = séquentielle (ouverture-arrêt-fermeture-arrêt) ;$
- $\mathbf{3} = \text{ouverture uniquement}$ ;
- $\mathbf{4} = \text{ouverture partielle/piétonne.}$
- Appuyer sur ENTER pour confirmer...

... un numéro de 1 à 250 clignotera pendant quelques secondes. Envoyer le code depuis l'émetteur ou un autre dispositif de commande (ex. : sélecteur à clavier, lecteur de badge).

Indiquer l'utilisateur inséré dans le tableau LISTE UTILISATEURS ENREGISTRÉS.



# ÉLIMINATION D'UN SEUL UTILISATEUR

Sélectionner U 2. Appuyer sur ENTER. Activer la fonction et appuyer sur ENTER pour confirmer Choisir le numéro de l'utilisateur à éliminer à l'aide des touches signalées par les flèches. Appuyer sur ENTER pour confirmer...

... l'écran affichera CLr pour confirmer l'élimination.



# AUTO-APPRENTISSAGE DE LA COURSE

Avant de régler la course, amener le portail à mi-course, s'assurer que la zone d'actionnement ne présente aucun obstacle et s'assurer de la présence d'une butée d'arrêt mécanique aussi bien à l'ouverture qu'à la fermeture.

▲ Les butées d'arrêt mécanique sont obligatoires.

Important ! Durant le réglage, tous les dispositifs de sécurité seront désactivés, sauf le dispositif d'ARRÊT TOTAL activé sur la touche ESC.

Sélectionner A 3. Appuyer sur ENTER pour confirmer.

Sélectionner 1 et appuyer sur ENTER pour confirmer l'opération de réglage automatique de la course.



Le portail exécutera une manœuvre de fermeture jusqu'à la butée d'arrêt... ...le portail exécutera ensuite une manœuvre d'ouverture jusqu'à la butée d'arrêt.



# SAUVEGARDE ET TÉLÉCHARGEMENT DE DONNÉES (UTILISATEURS ET CONFIGURATION) AVEC LA MEMORY ROLL

Procédure de mémorisation des données relatives aux utilisateurs et à la configuration de l'installation avec la Memory roll, de manière à ce qu'elles soient réutilisables sur une autre carte électronique, voire une autre installation.

Attention ! Mettre hors tension avant d'exécuter les opérations d'installation et d'extraction de la Memory roll. Insérer la Memory roll sur le connecteur de la carte électronique. **1** 

Sélectionner **F50** et appuyer sur ENTER pour confirmer la sauvegarde des données sur la Memory roll. **2** Extraire la Memory roll et l'insérer sur le connecteur d'une autre carte électronique. **3** 

Sélectionner **F51** et appuyer sur ENTER pour confirmer le téléchargement des données depuis la Memory roll. ④ II est conseillé d'enlever la Memory Roll après avoir mémorisé les données.



# **OPÉRATIONS FINALES**

Au terme des branchements électriques et de la mise en fonction, fixer les câbles à l'étrier du motoréducteur à l'aide d'un collier.

Mettre le couvercle et le fixer sur les côtés à l'aide des vis.



# MESSAGES D'ERREUR

Les messages d'erreur apparaissent à l'écran.

E 1	Le réglage de la course a été interrompu par l'activation du bouton d'ARRÊT
E 2	Réglage de la course incomplet
E 3	Encodeur cassé
E 4	Erreur test services
E 7	Temps de fonctionnement insuffisant
E 8	Les contacts NF sont ouverts (ex. : butées de fin de course)
E 9	Obstacle à la fermeture
E 10	Obstacle à l'ouverture
E 11	Nombre maximum d'obstacles détectés
E 14	Erreur de communication série
E 17	Erreur du système sans fil
E 18	Absence de configuration du système sans fil

# FONCTIONNEMENT VIS-À-VIS

#### Branchements électriques

Important ! Effectuer tout d'abord les opérations suivantes sur les deux automatismes :

- Insérer la carte RSE sur le connecteur de l'armoire des deux automatismes.

- Connecter les deux armoires à l'aide d'un câble CAT 5 (max. 1000 m) aux bornes A-A / B-B / GND-GND, voir paragraphe FONCTIONNEMENT VIS-À-VIS.

- Connecter tous les dispositifs de commande et de sécurité ainsi que les cartes de décodage uniquement sur l'armoire de l'automatisme MAÎTRE.

#### Mémorisation utilisateurs

Exécuter la procédure d'insertion utilisateur avec la commande associée sur l'armoire MAÎTRE.

#### Programmation

Effectuer tout d'abord les opérations de configuration suivantes uniquement sur l'armoire MAÎTRE :

- sélectionner 1 (vis-à-vis) au moyen de la fonction F49 et appuyer sur ENTER pour valider ;
- sélectionner le sens d'ouverture au moyen de la fonction F54 et appuyer sur ENTER pour valider ;

- sélectionner ON depuis la fonction F52 et appuyer sur ENTER pour confirmer le passage des paramètres en mode vis-à-vis.

Effectuer les opérations de configuration et de réglage suivantes uniquement sur l'armoire MAÎTRE.

Les touches de programmation sur l'armoire ESCLAVE sont désactivées.

#### Modalité de fonctionnement

• Commande PAS-À-PAS ou OUVERTURE UNIQUEMENT. Les deux vantaux s'ouvrent.

OCommande OUVERTURE PARTIELLE/PIÉTONNE. Seul le vantail de l'automatisme MAÎTRE s'ouvre.

Pour les types de commande pouvant être sélectionnés et associés aux utilisateurs, voir paragraphe INSERTION UTILISATEUR AVEC COMMANDE ASSOCIÉE.



CE QU'IL FAUT FAIRE						
PROBLÈMES	CAUSES POSSIBLES	REMÈDES POSSIBLES				
Le portail ne s'ouvre pas et ne se ferme pas	Absence d'alimentation     Le motoréducteur est débloqué     L'émetteur émet un signal faible ou inexistant     Boutons ou sélecteurs de commande coincés	Contrôler l'alimentation secteur     Bloquer le motoréducteur     Remplacer les piles     Contrôler le bon état des     dispositifs et/ou des câbles     électriques				
	<ul> <li>L'accessoire sans fil ne communique pas</li> </ul>	S'adresser à l'assistance				
Le portail s'ouvre mais ne se ferme pas	Les photocellules sont activées	S'assurer de l'absence de tout obstacle dans le rayon d'action des photocellules				

△ S'il est impossible de résoudre le problème en suivant les indications fournies dans le tableau ou en cas d'anomalies, mauvais fonctionnements, bruit, vibrations suspectes ou comportements imprévus de l'installation, s'adresser au personnel qualifié.

# **MISE AU REBUT ET ÉLIMINATION**

☞ CAME S.p.A. adopte dans ses établissements un Système de Gestion Environnementale certifié et conforme à la norme UNI EN ISO 14001 qui garantit le respect et la sauvegarde de l'environnement. Nous vous demandons de poursuivre ces efforts de sauvegarde de l'environnement, que CAME considère comme l'un des fondements du développement de ses propres stratégies opérationnelles et de marché, en observant tout simplement de brèves indications en matière d'élimination :

#### ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE

Les composants de l'emballage (carton, plastiques, etc.) sont assimilables aux déchets urbains solides et peuvent être éliminés sans aucune difficulté, en procédant tout simplement à la collecte différenciée pour le recyclage.

Avant d'effectuer ces opérations, il est toujours recommandé de vérifier les normes spécifiques en vigueur sur le lieu d'installation.

NE PAS JETER DANS LA NATURE !

ELIMINATION DU PRODUIT

Nos produits sont réalisés à partir de différents matériaux. La plupart de ces matériaux (aluminium, plastique, fer, câbles électriques) sont assimilables aux déchets urbains solides. Ils peuvent être recyclés au moyen de la collecte et de l'élimination différenciées auprès des centres autorisés.

D'autres composants (cartes électroniques, piles des émetteurs, etc.) peuvent par contre contenir des substances polluantes.

Il faut donc les désinstaller et les remettre aux entreprises autorisées à les récupérer et à les éliminer.

Avant d'effectuer ces opérations, il est toujours recommandé de vérifier les normes spécifiques en vigueur sur le lieu d'élimination.

NE PAS JETER DANS LA NATURE !

# LISTE UTILISATEURS ENREGISTRÉS

1		32	63	
2		33	64	
3		34	65	
4		35	66	
5		36	67	
6		37	68	
7		38	69	
8		39	70	
g		40	71	
1	)	41	72	
1	1	42	73	
12	2	43	74	
1;	3	44	75	
14	4	45	76	
1	5	46	77	
1	5	47	78	
1	7	48	79	
18	3	49	80	
19	9	50	81	
2	)	51	82	
2	1	52	83	
2	2	53	84	
2	3	54	85	
2	4	55	86	
2	5	56	87	
2	5	57	88	
2	7	58	89	
2	3	59	90	
2	9	60	91	
3	)	61	92	
3	1	62	93	

94	126	158	
95	127	159	
96	128	160	
97	129	161	
98	130	162	
99	131	163	
100	132	164	
101	133	165	
102	134	166	
103	135	167	
104	136	168	
105	137	169	
106	138	170	
107	139	171	
108	140	172	
109	141	173	
110	142	174	
111	143	175	
112	144	176	
113	145	177	
114	146	178	
115	147	179	
116	148	180	
117	149	181	
118	150	182	
119	151	183	
120	152	184	
121	153	185	
122	154	186	
123	155	187	
124	156	188	
125	157	189	

190	222	
191	223	
192	224	
193	225	
194	226	
195	227	
196	228	
197	229	
198	230	
199	231	
200	232	
201	233	
202	234	
203	235	
204	236	
205	237	
206	238	
207	239	
208	240	
209	241	
210	242	
211	243	
212	244	
213	245	
214	246	
215	247	
216	248	
217	249	
218	250	
219		
220		
221		

Fabbricante / Manufacturer / Hersteller / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Wytwórca / Fabrikant

#### Came S.p.a.

indirizzo / address / adresse / adresse / dirección / endereço / adres / adres Via Martiri della Libertà 15 - 31030 Dosson di Casier, Treviso - Italy



DICHIARA CHE LE AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI / DECLARES THAT THE DRIVES FOR SLIDING GATES / ERICART DASS DIE AUTOMATISERIUNGEN FÜR SCHIEBETORE/ / DECLARE QUE LES AUTOMATISATIONS POUR PORTALLI SCOULISSANTS / DECLARA QUE LAS AUTOMATIZACIONES PARA PUERTAS CORREDERAS / DECLARA QUE AS AUTOMATIZAÇÕES PARA PORTES DE CORRED / OSWADICZA ZE AUTOMATIKA DO BRAM PRZESUWNYCH / VERICLART DAT DE AUTOMATISERING VOOR SCHUMENERKEN



SONO CONFORM ALLE DISPOSIZIONI DELLE SEGUENTI DIRETTIVE / THEY COMPLY WITH THE PROVISIONS OF THE FOLLOW-ING DIRECTIVES / DEN VORGABEN DER FOLGENDEN RICHTLINIEN ENTSPHECHEN / SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES VIJAVITES / CUMPLEN CON LAS DISPOSICIONES DE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS / ESTÃO DE ACOFIDO COM AS DISPOSICIÓS DAS SEGUINTES DIRECTIVAS / SA 2/3/COM EZ POSITAVOMIENAMI INASTEPUJACYCH DYREKTYW ENFORESIGNI / VOLDEON AND DE VOCESCHIETEN VAN DE VOLGENDE RICHTINEN:

- COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA / ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY / ELEKTROMAGNETISCHE VERTRAGLICHKETI / COMPATIBILITE ELECTROMAGNETICUE / COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA / COMPATIBILIDAD DADE ELETROMAGNETICA / KOMPATIBILIDASCI ELEKTROMAGNETICZIE / CLEVERTROMAGNETICA / COMPATIBILIDAD LITEIT · 2014/30/LIE

Referimento norme armonizzate ed altre norme tecniche / Refer to European regulations and other technical regulations / Harmonisierte Bezuganormen und andere technicalre Vorgabon / Reference aux normes harmonisetes et aux autres norms techniques / Reference aux norms armonizatas y ottas norms técnicas / Ochosen norms utechniques / Reference aux autres norms technicore / Gelamoniseetce en andere techniceto norme varamata is technicore / Gelamoniseetce en andere techniceto norme narmana is verwezen

EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-3:2007+A1:2011 EN 62233:2008 EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 60335-2-103:2015

RISPETTANO I REQUISITI ESSENZIALI APPLICATI: / MEET THE APPLICABLE ESSENTIAL REQUIREMENTS: / DEN WESENTLICHEN ANGEWANDTEN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN: / RESPECTENT LES CONDITIONS REQUISES INCOESSAIRES APPLIQUEES / CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESENCIALES APLICADOS: / RESPETTAM O REQUISITOS ESSENCIAIS APLICADOS: / SPEENIALA PODSTAWOWE WYMAGANE WYRUNK: / VOLDOEN AAN DE TOEPASBARE MUNIMUM BISEN; 1.1.3; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.2; 1.3.7; 1.3.8.1; 1.4.1; 1.4.2; 1.5.1; 1.5.6; 1.5.8; 1.5.9; 1.5.9; 1.5.13; 1.6.1; 1.6.3; 1.6.4; 1.7.1; 1.7.2; 1.7.4

РЕРВОИ. «ИТОРАСИЛА АОЗТИТИРЕ LA DOCUMENTACIONE TECNICA SERTININE / РЕВОИ АИТОРИВСИ ТО СОИРЕ ТНЕ НЕВИЛИТ ТЕСНИСА. РЕРВОИ DE BOLONICARITIOTI SI DE RELAVITENT FORMORIA NU REMOVINATIONAL DOCUMENTACIÓN CONTRACA A CONSTITUE A DOCUMENTACIÓN DE ANTO A CONSTITUE DE / PERSON REALIZADA PARA ELABORA LA DOCUMENTACIÓN TECNICA FERTINETICE / PESSOA AUTORIZADA A CONSTITURA DOCUMENTACIÓN TECNICA. PERTINENTE / COBE ALPONIZÓNICO DO ZERLACIONARIO DOCUMENTACIÓN TECNICA FERTINETICE / PESSOA AUTORIZADA A CONSTITURA DOCUMENTACIÓN TECNICA. SAMEN TE STELLEN

#### CAME S.p.a.

DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE allegato / DECLARATIONOF INCORPORATION annex / ERKLÄRUNG FÜR DEN EINBAU anhang / DECLARATION D'INCORPORATION annexe / DECLARACIÓN DE INCORPORACIÓN anexo / DECLARAQÃO DE INCORPORAÇÃO anexo / DEKLARACIA WBUDOWANIA zagozniku / INBOUWMERKLARING bijlage IIB - 2006/42/OE

La companya teoricia performante à stata compliata in conformità di filegajo VIII. / The performa technica decumentation has been dave un pi nompliance with attached document VIII. / La documentation technica performante attached discontratività di companya di contratività di companya di contrati conti di contrati conti di contrati di contrat

CAME 50.a. d) importe a transmiser, infrancés a tran chieteta deguatamente noticata dela actola actola colonal, informacin partenet de la qui nacorian, e / Came 50.A. folowing a du moviateri que termite termiteria alteriata deguatamente noticata dela actola actola formacina partenet della della della actola actola della d

#### VIETA / FORBIDS / VERBIETET / INTERDIT / PROHIBE / PROIBE / ZABRANIA SIE / VERBIEDT

UETA / FORBIDS / VERBIETET / INTERDIT / PROVIDE / ZABRANIA SIE / VERBIEDT Is messa in service inche in auchier seine in our deve service incorporate on a situat divinatus conforms, and caso alla social/SVACE / commissioning of the above mentioned until as moment when the final machine into which they must be incorporate, has been declared compliant, il perferent, to 2008/42/CE / dei letteritoritame bavor de. Endmassinter' in dia qui uncidatingti, Maschane englicau (wid, la kontomi effit wurd), eggebenentialize and service and equila indicating and the machines and the above mentioned until as moment when the final machine into which they must be incorporated, has been declared compliant, il perferent, to 2008/42/CE / dei letteritoritame bavor de. Endmassither' in dia qui derive incorporate in pass dei dictate conforme, is cas declarate, a la norme 2006/42/CE / la public end declarate and explanation and de una service tant que la machine final de dara la guide dei dott derive incorporate in pass dei dictate conformati, a la norme 2006/42/CE / la public end devers en incorporate, no has addo de data conformation, as de acordo non a 2006/42/CE / Universitient service la acordositie on introdomentoria, bait de machine and que la house mentioned until such met de richtlin 2006/42/EG

#### Dosson di Casier (TV) 5 Marzo / March / März / Mars / Marzo

/ Março / Marzec / Maart 2018

Legale Rappresentante / Legal Representative /Gesetzlicher Vertreter / Representant Legal / Representante Legal / Representante Legal / Prawny Przedstawiciel / Juridische Vertegenwoordige Paolo Menuzzer

Fascicolo tecnico a supporto / Supporting technical dossier / Unterstützung technische Dossier / soutenir dossier technique / apoyo expediente técnico / apolar dossier técnico / wspieranie dokumentacji technicznej / ondersteunende technische dossier: 801MS-0160

Came S.p.a

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy - Tel. (+39) 0422 4940 - Fax (+39) 0422 4941 Info@came.it - www.came.com Cap. Soc. 1.610.000.00 € - C.F. e P.I. 03481280265 - VAT IT 03481280265 - REA TV 275359 - Reg Imp. TV 03481280265

Le contenu de ce manuel est susceptible de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis.



# CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15 31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941



CAME.COM

# Автоматика для откатных ворот Серия BXV Rapid



FA01005-RU









# **BXV04AGF / BXV06AGF / BXV010AGF**

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

RU Русский





ОБЩИЕ		ПРЕДУПРЕЖ	ДЕНИЯ		ДЛЯ	8		УСТ/	<b>ЧНОВЩИКА</b>
$\triangle$	ВНИМАНИЕ!	Важные	инстр	укции	ПО	те	ехнике	без	опасности.
Строго	следуйте	всем	инструкц	ИЯМ	ПО	без	вопаснос	сти,	ПОСКОЛЬ-
ку не	правильный	монтаж	может	прив	ести	Κ	серьез	ным	увечьям.
Прежде	;	чем		проде	олжите	р,		В	вниматель-
НО	прочитайте	общие	пред	упреж	дения		ДЛЯ	ПОЛ	ьзователя.

Это изделие должно использоваться исключительно по назначению. Любое другое применение рассматривается как опасное. САМЕ S.p.A. не несет никакой ответственности за ущерб, вызванный неправильным, ошибочным или небрежным использованием изделия. • Продукция, описанная в данном руководстве. относится к категории «частично завершенной машины или механизма». согласно директиве 2006/42/СЕ. Под «частично завершенной машиной или механизмом» понимается совокупность комплектующих, составляющих частично завершенную машину или механизм, которые по отдельности не могут быть использованы по назначению. Частично завершенные машины предназначены исключительно для встроенного монтажа или интеграции в другие машины или частично завершенные машины и механизмы для создания машины, соответствующей требованиям Директивы 2006/42/СЕ. Окончательная сборка должна осуществляться в соответствии с Директивой 2006/42/СЕ (Европейская директива) и соответствующими действующими европейскими нормативами. Ввиду вышесказанного все операции, описанные в данном руководстве, должны выполняться исключительно квалифицированным и компетентным персоналом • Производитель снимает с себя всякую ответственность в случае применения пользователем неоригинальных деталей; это приведет к снятию изделия с гарантии • Храните инструкцию в папке с технической документацией вместе с инструкциями на другие устройства, использованные для создания этой автоматической системы • Проверьте, чтобы диапазон температур, указанный в данной инструкции, соответствовал температуре окружающей среды в месте установки • Необходимо выполнять монтаж, проводку кабелей, электрические подключения и наладку системы в соответствии с установленными правилами, мерами безопасности и соответствующим использованием, указанными в технической документации на эти товары • Если кабель электропитания поврежден, он должен быть заменен фирмой-изготовителем, уполномоченным центром технической поддержки или квалифицированным персоналом во избежание любых рисков • Убедитесь в отсутствии напряжения электропитания перед выполнением монтажных работ • Автоматика не может использоваться с воротами, снабженными пешеходной калиткой, за исключением той ситуации, когда движение ворот возможно только при условии обеспечения безопасного положения калитки • Убедитесь в невозможности застревания между воротами и окружающими неподвижными частями в результате движения створки • Перед установкой автоматики, проверьте, чтобы ворота были в исправном механическом состоянии, правильно сбалансированы и хорошо закрывались: в случае отрицательной оценки следует приостановить работы до обеспечения полного соответствия требованиям техники безопасности • Убедитесь в том, что ворота стабильны и колеса исправны и надлежащим образом смазаны. • Направляющий рельс должен быть надежно зафиксирован на дорожном полотне, полностью выступать над поверхностью и быть абсолютно ровным для обеспечения беспрепятственного движения ворот • Верхние направляющие скобы с роликами не должны вызывать трения • Убедитесь в наличии концевых выключателей открывания и закрывания • Для установки автоматики выберите устойчивую монтажную поверхность, защищенную от ударов • Убедитесь в наличии необходимых механических упоров • Если автоматика устанавливается на высоте менее 2,5 м над землей или другим покрытием, проверьте необходимость установки других защитных приспособлений и/или предупреждений для защиты от источников опасностей • Запрещается устанавливать автоматику в перевернутом виде или на элементы, склонные к прогибанию под действием силы тяжести. При

необходимости используйте усилительные детали в местах крепления • Не устанавливайте створки ворот под уклоном • Проверьте, чтобы вблизи не было ирригационных устройств, которые могут намочить привод снизу • Необходимо сообщить пользователю обо всех остаточных рисках с помощью специальных символов, расположенных на видном месте, и доходчиво объяснены конечному пользователю • Оградите весь участок работы автоматики для предотвращения доступа на него посторонних, в частности несовершеннолетних и детей • При необходимости установите на видное место предупреждающие знаки (например, табличку на ворота) • Рекомендуется использовать надлежащие средства защиты во избежание возникновения опасностей механического повреждения, связанных с присутствием людей в зоне работы автоматики (например, предотвращения сдавливания пальцев между зубчатой рейкой и шестерней) • Электрические кабели должны проходить через кабельные сальники и не должны соприкасаться с компонентами, нагревающимися в ходе эксплуатации (двигателем, трансформатором и т.п.) • Для подключения к сети электропитания необходимо предусмотрите автоматический выключатель с расстоянием между контактами не менее 3 мм. обеспечивающий защиту от перенапряжения III степени • Все устройства управления и контроля должны устанавливаться на расстоянии не менее 1,85 м от периметра зоны движения ворот или там, где до них невозможно дотянуться с внешней стороны • Все устройства управления в режиме «Присутствие оператора» должны располагаться на высоте не менее 1,5 метра и в недоступном для посторонних месте • Для прохождения испытания на соответствие толкающего усилия нормативам используйте правильно установленный чувствительный профиль и выполните требуемые регулировки • Перед сдачей автоматической системы пользователю, проверьте ее на соответствие гармонизированным стандартам Директивы о машинном оборудовании 2006/42/СЕ. Убедитесь в том, что автоматика была правильно отрегулирована, и что устройства безопасности, такие как система ручной разблокировки, работают корректно • Повесьте памятку об использовании системы ручной разблокировки рядом с соответствующим механизмом • Передайте конечному пользователю все ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПОНЕНТОВ, ИЗ КОТОРЫХ СОСТОИТ КОНЕЧНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. На рисунке отмечены основные места, являющиеся источником опасности для людей:





опасность поражения электрическим током;

опасность сдавливания;

опасность сдавливания ног;

опасность травмирования рук;

Запрещен проход во время работы автоматической системы.

#### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

💷 Этот символ обозначает раздел, требующий особого внимания.

🛆 Этот символ обозначает раздел, связанный с вопросами безопасности.

🖙 Этот символ обозначает раздел, предназначенный для ознакомления конечного пользователя.

#### Все размеры приведены в мм, если не указано иное.

#### ОПИСАНИЕ

Автоматика, укомплектованная платой управления, энкодером с функцией контроля движения и обнаружения препятствий и механическими концевыми выключателями, для откатных ворот массой до 1000 кг и длиной до 20 м.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматика предназначена для автоматизации откатных ворот в частных жилых домах и комплексах. Запрещается использовать устройство не по назначению и устанавливать его методами, отличными от описанных в настоящей инструкции.

#### ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Модель	BXV04AGF	BXV06AGF	BXV010AGF
Максимальная длина створки (м)	14	18	20
Макс. масса створки (кг)	400	600	1000
Модуль шестерни	4	4	4

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BXV04AGF	BXV06AGF	BXV010AGF
Класс защиты (IP)	44	44	44
Напряжение электропитания (В, 50/60 Гц)	~230	~230	~230
Электропитание мотора (В)	=24 B	=24 B	=24 B
Потребление в режиме ожидания (Вт)	5,5	5,5	5,5
Потребление в режиме ожидания с модулем RGP1 (Вт)	0,5	0,5	0,5
Макс. мощность (Вт)	240	240	360
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 - +55	-20 +55	-20 +55
Толкающее усилие (Н)	250	330	450
Макс. скорость движения (м/мин)	22	20	20
Класс устройства	I		
Масса (кг)	10	11,5	12

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ





# ВАРИАНТ ТИПОВОЙ УСТАНОВКИ

- 1. Автоматика
- 2. Упоры концевых выключателей
- 3. Зубчатая рейка
- 4. Считыватель
- 5. Сигнальная лампа
- 6. Фотоэлементы
- 7. Стойки под фотоэлементы
- 8. Механические упоры
- 9. Пульт ДУ
- 10. Направляющие скобы с роликами
- 11. Разветвительный колодец
- 12. Чувствительный профиль



# ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

- 1. Крышка
- 2. Местоустановкиплаты аварийного электропитания RLB
- 3. Мотор-редуктор
- 4. Монтажное основание
- 5. Трансформатор
- 6. Механический концевой выключатель
- 7. Отверстие для прокладки кабеля устройства разблокировки
- 8. Место установки датчиков SMA
- 9. Место установки 2 аккумуляторов аварийного питания
- 10. Суппорт платы

- 11. Защитная крышка платы
- 12. Плата управления
- 13. Держатель платы управления
- 14. Место установки модуля UR042
- 15. Место установки модуля RGP1
- 16. Место установки термостата с картриджем
- 17. Рычаг разблокировки
- 18. Замок
- 19. Упоры концевых выключателей
- 20. Микровыключатель безопасности
- 21. Место установки модуля RGSM001/S



# ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

▲ Монтаж должен производиться квалифицированным персоналом в полном соответствии с требованиями действующих норм безопасности.

# ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

▲ Перед началом монтажных работ выполните следующее:

- Проследите за тем, чтобы направляющие скобы с роликами не вызывали трения.
- Проверьте наличие ограничителей хода ворот при открывании и закрывании.
- Убедитесь в том, что место крепления привода защищено от возможных повреждений, а монтажная поверхность обладает достаточной прочностью.

• Приготовьте лотки и каналы для протяжки кабеля, гарантирующие надежную защиту от механических повреждений.

# ТИП И МИНИМАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ

Подключение -	Длина кабеля		
	< 20 м	20 < 30 м	
Электропитание платы управления, ~230 В (1P+N+PE)	3G x 1,5 мм <sup>2</sup>	3G x 2,5 мм <sup>2</sup>	
Устройства сигнализации	2 x 0,5 мм <sup>2</sup>		
Устройства управления	2 x 0,5 мм <sup>2</sup>		
Устройства безопасности (фотоэлементы)	(передатчики = 2 x 0,5 мм <sup>2</sup> ) (приемники = 2 x 0,5 мм <sup>2</sup> )		

При напряжении 230 В и применении снаружи необходимо использовать кабели типа H05RN-F, соответствующие 60245 IEC 57 (IEC); в помещениях следует использовать кабели типа H05VV-F, соответствующие 60227 IEC 53 (IEC). Для электропитания устройств напряжением до 48 В можно использовать кабель FROR 20-22 II, соответствующий EN 50267-2-1 (CEI).

Ш Для подключения антенны используйте кабель типа RG58 (рекомендуется для расстояний до 5 м).

📖 Для синхронного подключения и CRP используйте кабель типа UTP CAT5 (до 1000 м).

В Если длина кабеля отличается от приведенной в таблице, его сечение определяется на основании реального потребления тока подключенными устройствами и в соответствии с указаниями, содержащимися в нормативе CEI EN 60204-1.

Для последовательных подключений, предусматривающих большую нагрузку на тот же участок цепи, значения в таблице должны быть пересмотрены с учетом реальных показателей потребления и фактических расстояний. При подключении устройств, не рассматриваемых в данной инструкции, следует руководствоваться технической документацией на соответствующее изделие.

# УСТАНОВКА

▲ Приведенные ниже рисунки носят иллюстративный характер, так как пространство для крепления автоматики и дополнительных принадлежностей может меняться от случая к случаю. Выбор наиболее подходящего решения должен осуществляться установщиком на месте.

# ПРОКЛАДКА ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ

Выполните выемку грунта под опалубку.

Подготовьте трубы и гофрошланги для проводов и кабелей, идущих от разветвительного колодца.

Для подключения привода рекомендуется использовать гофрированную трубу Ø40 мм, а для аксессуаров — трубы Ø25 мм.

Подготовьте гофрированную трубу Ø 20 мм для прокладки кабеля наружного устройства разблокировки .

Количество гофрошлангов зависит от варианта автоматической системы и предусмотренных до<del>ролнительных устройств.</del>



# УСТАНОВИТЕ МОНТАЖНОЕ ОСНОВАНИЕ.

Подготовьте опалубку большего, чем монтажное основание, размера и установите ее в яму. Опалубка должна подниматься над уровнем грунта на 50 мм.

Вставьте железную сетку внутрь опалубки для армирования бетона.

Вставьте винты в монтажное основание и зафиксируйте их с помощью шайб и гаек. При помощи отвертки и плоскогубцев отогните выбитые в монтажном основании скобки.



Если в системе уже предусмотрена зубчатая рейка, установите монтажное основание, соблюдая указанные на рисунке расстояния.

Внимание! Трубы должны проходить через специально предусмотренные для этого отверстия.



Заполните опалубку цементным раствором. Монтажное основание должно быть абсолютно ровным, резьба винтов должна находиться полностью на поверхности.

Подождите не менее 24 часов, чтобы раствор полностью затвердел.

Удалите опалубку, засыпьте пространство вокруг цементного блока землей.



Отвинтите гайки и снимите шайбы с винтов.

Вставьте электрические кабели в трубы таким образом, чтобы они выступали как минимум на 600 мм.





# ПОДГОТОВКА ПРИВОДА

Снимите крышку привода, отвернув боковые винты.

Установите привод на монтажное основание.

Внимание! Электрические кабели должны проходить под корпусом привода.





Выполните отверстия в сальнике, протяните через него провода и вставьте в специально предусмотренное для него отверстие.

Приподнимите привод над монтажным основанием на 5-10 мм, используя стальные регулировочные шпильки, чтобы позднее произвести регулировку зацепления между шестерней и зубчатой рейкой.





# КРЕПЛЕНИЕ ЗУБЧАТОЙ РЕЙКИ

📖 Если зубчатая рейка уже предусмотрена, необходимо перейти непосредственно к регулировке расстояния в паре «зубчатое колесо - зубчатая рейка».

- разблокируйте привод (смотрите раздел о РАЗБЛОКИРОВКЕ ПРИВОДА);
- установите зубчатую рейку на шестерню привода;

- приварите или прикрепите зубчатую рейку к воротам по всей длине.

При соединении модулей используйте дополнительный кусок рейки и две С-образные струбцины.



# РЕГУЛИРОВКА РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ШЕСТЕРНЕЙ И РЕЙКОЙ

Откройте и закройте ворота вручную, затем отрегулируйте расстояние от шестерни до зубчатой рейки, используя шпильки с резьбой (для вертикальной настройки) и овальные отверстия (для горизонтальной настройки). Это позволит избежать излишнего давления

ворот на привод.




## КРЕПЛЕНИЕ ПРИВОДА

По окончании регулировки зафиксируйте привод на монтажном основании с помощью шайб и гаек.



## РЕГУЛИРОВКА КРАЙНИХ ПОЛОЖЕНИЙ

При открывании:

- откройте ворота •;

- установите упор концевого выключателя открывания на зубчатую рейку так, чтобы он соприкасался с микровыключателем (пружиной), и зафиксируйте его винтами **29**.



При закрывании:

- закройте ворота ();

- установите упор концевого выключателя закрывания на зубчатую рейку так, чтобы он соприкасался с микровыключателем (пружиной), и зафиксируйте его винтами **G G**.



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

▲ Внимание! Перед началом работ по эксплуатации, ремонту, настройке и регулировке блока управления отключите сетевое электропитание и/или вытащите аккумуляторы.

Напряжение электропитания платы и устройств управления: ~/=24 В.

Установка функций входных/выходных контактов, режимов работы и регулировок осуществляется с помощью дисплея блока управления.

Все подключения защищены плавкими предохранителями.

Плавкие предохранители	ZN7V
LINE - Входной	1,6 A
ACCESSORIES - Аксессуары	2 A

#### ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

- 1. Контакты подключения мотор-редуктора
- 2. Контакты подключения энкодера
- 3. Контакты подключения концевых выключателей
- 4. Контакты подключения устройств управления и безопасности
- 5. Контакты подключения антенны
- 6. Разъем для платы радиоприемника AF
- 7. Разъем для карты памяти
- 8. Разъем для платы R700/R800
- 9. Разъем для платы RSE
- 10. Разъем для платы RIOCN8WS
- 11. Дисплей
- 12. Кнопки программирования
- 13. Контакты подключения для синхронной работы или CRP
- 14. Контакты подключения кодонаборной клавиатуры
- 15. Контакты подключения проксимити-считывателя
- 16. Разъем для модуля GSM
- 17. Контакты подключения модуля RGP1
- 18. Контакты подключения сигнальных устройств
- 19. Предохранитель аксессуаров
- 20. Контакты электропитания платы управления
- 21. Входной предохранитель
- 22. Контакты электропитания





#### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ



#### ЗАВОДСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



## УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗАЦИИ



Лампа-индикатор «Вороты открыты» (макс. нагрузка контакта ~/=24 В — 3 Вт) См. настройки функции «F 10».

Контакты подключения сигнальной лампы или лампы-цикла (макс. нагрузка: ~/=24 В, 25 Вт). См. настройки функции «F 18».

## УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед тем как установить любую плату (например: AF, R800), ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ и отсоедините аккумуляторы при их наличии.



Стр. **16** - Руководство **FA01005-RU** - 02/2018 - © САМЕ S.p.A. - Перевод оригинальных инструкций

## УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

#### Фотоэлементы

Выберите режим работы для контактов СХ или СҮ (нормально-замкнутых), предназначенных для подключения устройств безопасности, например, фотоэлементов.

Режим работы контактов СХ (Функция F2) или СҮ (Функция F3) выбирается в меню «Функции». Могут быть выбраны следующие режимы работы:

- C1: «Открывание в режиме закрывания». Размыкание контактов во время закрывания ворот приводит к изменению направления движения на противоположное, вплоть до полного открывания.

- C2: «Закрывание в режиме открывания». Размыкание контактов во время открывания ворот приводит к изменению направления движения на противоположное, вплоть до полного закрывания.

- СЗ: «Частичный стоп». Остановка движущихся ворот с последующим включением автоматического режима закрывания (если эта функция выбрана);

- С4: «Обнаружение препятствия». Ворота останавливаются при обнаружении препятствия и возобновляют движение после его исчезновения или устранения.

П Если контакты СХ и СҮ не используются, отключите их при программировании функций.



#### Чувствительные профили

Выберите режим работы для контактов СХ или СҮ (нормально-замкнутых), предназначенных для подключения устройств безопасности, например, чувствительных профилей.

Режим работы контактов СХ (Функция F2) или СУ (Функция F3) выбирается в меню «Функции». Могут быть выбраны следующие режимы работы:

- С7: «Открывание в режиме закрывания». Размыкание контактов во время закрывания ворот приводит к изменению направления движения на противоположное, вплоть до полного открывания.

- С8: «Закрывание в режиме открывания». Размыкание контактов во время открывания ворот приводит к изменению направления движения на противоположное, вплоть до полного закрывания.

📖 Если контакты СХ и СҮ не используются, отключите их при программировании функций.



#### Подключение устройств безопасности (тестирование)

Каждый раз при подаче команды на открывание или закрывание плата управления проверяет работоспособность устройств безопасности (например: фотоэлементов).

При обнаружении отклонений в работе устройств безопасности любая команда управления блокируется, а на дисплее появляется сообщение «Е 4».

Активируйте функцию F5 с помощью меню программирования функций.



## БЕСПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА RIO

Вставьте плату RIOCN8WS в специальный разъем на плате управления.

Выберите функцию, присваиваемую беспроводному устройству (F65, F66, F67 и F68).

Настройте беспроводные устройства (RIOED8WS, RIOPH8WS и RIOLX8WS), следуя инструкциям, содержащимся в руководствах по установке каждого аксессуара.

Ш Если устройства не настроены с помощью платы RIOCN8WS, на дисплее появится сообщение об ошибке «Е 18».

▲ В случае радиопомех беспроводная система блокирует нормальную работу автоматики, а на дисплее появляется сообщение об ошибке «Е 17».









RIOLX8WS

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ СИНХРОННОЙ РАБОТЫ И CRP (CAME REMOTE PROTOCOL)



## ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ



выполнять команду «ОТКРЫТЬ» или «ЗАКРЫТЬ».

#### МЕНЮ «ФУНКЦИИ»

ВАЖНО! Начните программирование с функций «УСТАНОВКА ТИПА МОТОРА» (А1), «НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ» (F54), «СТОП» (F1) и «КАЛИБРОВКА ДВИЖЕНИЯ» (А3).

- 🛆 Программирование можно выполнять, только когда автоматика не работает.
- 📖 В памяти можно сохранить до 250 пользователей.

📖 Когда меню активно, управление автоматикой невозможно.

F1	Функция «Стоп» [1-2]	Нормально-замкнутые контакты – Данная функция позволяет остановить ворота с последующим исключением цикла автоматического закрывания. Для возобновления движения ворот необходимо использовать соответствующее устройство управления. Устройство безопасности подключается к контактам [1-2]. ВЫКЛ = Выключено (по умолчанию) / ВКЛ = Включено
<ul> <li>F2 Выбор режима работы контактов сортания странати в выбор режима работы контактов [2-CX]</li> <li>Выбор режима работы контактов [2-CX]</li> <li>Нормально-замкнутые контакты – Возможность выбрать: С1 режиме закрывания для фотоэлементов, С2 = закрывание в режиме закрывание в режиме закрывание в режиме закрывание в режиме закрывания для чувствительных закрывание в режиме открывания для чувствительных профилематира в режиме открывания для чувствительных профилематира в режиме открывание в режиме закрывание в режиме открывания для чувствительных профилематира в режиме открывание в режиме открывание в режиме открывания для чувствительных профилематира в режиме открывание в режиме</li></ul>		Нормально-замкнутые контакты – Возможность выбрать: C1 = открывание в режиме закрывания для фотоэлементов, C2 = закрывание в режиме открывания для фотоэлементов, C3 = частичный стоп, C4 = обнаружение препятствия, C7 = открывание в режиме закрывания для чувствительных профилей, C8 = закрывание в режиме открывания для чувствительных профилей. ВЫКЛ = Выключено (по умолчанию) / C1 / C2 / C3 / C4 / C7 / C8
F3	Выбор режима работы контактов [2-СҮ]	Нормально-замкнутые контакты – Возможность выбрать: С1 = открывание в режиме закрывания для фотоэлементов, С2 = закрывание в режиме открывания для фотоэлементов, С3 = частичный стоп, С4 = обнаружение препятствия, С7 = открывание в режиме закрывания для чувствительных профилей, С8 = закрывание в режиме открывания для чувствительных профилей. ВЫКЛ = Выключено (по умолчанию) / С1 / С2 / С3 / С4 / С7 / С8
F5	Самодиагностика устройств безопасности	После каждой команды на открывание или закрывание плата управления проверяет исправность фотоэлементов. Для беспроводных устройств функция самодиагностики всегда активна. <i>0=Выключено (по умолчанию) / 1=СХ / 2=СҮ / 4=СХ+СҮ</i>
F6	Открывание и закрывание ворот осуществляются при постоянном нажа кнопки управления. Кнопка управления открыванием подключена к контак 2-3, кнопка управления закрыванием подключена к контактам 2-4. При этом другие устройства управления, в том числе радиоуправления, заблокированы 0=Выключено (по умолчанию) / 1Включено	

F7	Выбор режима работы контактов [2-7]	Устройство управления, подключенное к контактам 2-7, управляет в одном и следующих режимов: пошаговом (открыть-закрыть-изменить направление) последовательном (открыть-стоп-закрыть), открыть или закрыть. <b>0</b> = Пошаговый (по умолчанию) / <b>1</b> = Последовательный / <b>2</b> = Открыть / <b>3</b> = Закрыть			
F8	Выбор режима работы контактов [2-3P]	Устройство управления, подключенное к контактам 2-3Р, осуществляет команду «Частичное открывание» (1) или «Открыть» (2) ворота. Время частичного открывания регулируется функцией F 71. <b>1</b> = Частичное открывание / <b>2</b> = Открывание			
F9	Обнаружение препятствия при остановленном приводе	Если устройства безопасности (фотоэлементы или чувствительные профили) обнаруживают препятствие при остановленных, закрытых или открытых воротах, привод останавливает работу. <b>ВЫКЛ</b> = Выключено (по умолчанию) / ВКЛ = Включено			
		Данная лампа отображает состояние ворот. Устройство сигнализации подключается к контактам 10-5.			
F10	Лампа-индикатор «Вороты открыты»	<b>0</b> = горит при открытых или движущихся воротах ( <b>по умолчанию</b> ) / <b>1</b> = при открывании мигает с частотой один раз каждые полсекунды, при закрывании — с частотой один раз в секунду; горит ровным светом при открытых воротах, выключена при закрытых.			
F11	Энкодер	Функция управления замедлением, обнаружением препятствий и чувствительностью системы защиты.			
		<b>ВЫКЛ</b> = Выключено / <b>ВКЛ</b> = Включено (по умолчанию)			
F12	Замедленное начало движения	При получении команды открыть или закрыть ворота створка двигается медленно первые несколько секунд.			
		ВЫКЛ = ВЫКЛЮЧЕНО (ПО УМОЛЧАНИЮ) / ВКЛ = ВКЛЮЧЕНО Установка типа аксессиона пла иправления автоматикой			
F14 Выбор типа считывателя 0 = управление посредством прокси. магнитных карт / 1 = управление с пом умолчанию).		0 = управление посредством проксимити-считывателя или считывателя магнитных карт / 1 = управление с помощью кодонаборной клавиатурой (по умолчанию).			
F18	<ul> <li>F18</li> <li>Выбор режима работы вспомогательной лампы</li> <li>F18</li> <li>Сигнальная лампа мигает во время движения ворот. Сигнальная лампа мигает во время движения ворот. Лампа-цикла: лампа в зоне проезда остается включенной от открывания до полного закрывания ворот, включая время ожидани автоматическим закрыванием (только при активной функции «A.C.T.»)</li> </ul>				
Время F19 автоматического закрывания		Время ожидания автоматического закрывания с момента достижения крайнего положения открывания. Регулируется в диапазоне от 1 до 180 с. Функция автоматического закрывания ворот не работает при срабатывании устройств безопасности в результате обнаружения препятствия, после нажатия кнопки «Стоп» или при временном отключении электропитания. <b>ВЫКЛ</b> = Выключено (по умолчанию) / 1 = 1 секунда / / 180 = 180 секунл			

F20	Регулировка времени автоматического закрывания после частичного открывания.	Время ожидания автоматического закрывания с момента получения команды на частичное открывание. Регулируется в диапазоне от 1 до 180 с. Функция автоматического закрывания ворот не работает при срабатывании устройств безопасности в результате обнаружения препятствия, после нажатия кнопки «Стоп» или при временном отключении электропитания.
		<b>ВЫКЛ</b> = ВЫКЛЮЧЕНО / <b>1</b> = 1 секунда / / <b>10</b> = секунд ( <b>по умолчанию</b> ) / / <b>180</b> = 180 секунд
F21	Время предварительного включения сигнальной пампы	Регулировка времени предварительного включения сигнальной лампы, подключенной к контактам 10-Е, перед каждой командой. Время предварительного включения сигнальной лампы может быть отрегулировано в диапазоне от 1 до 10 с.
		<b>ВЫКЛ</b> = Выключено (по умолчанию) / 1 = 1 секунда / / 10 = 10 секунд
	Скорость	Установка скорости открывания и закрывания ворот в процентном отношении.
F28	движения	60 = Минимальная скорость / / 100 = Максимальная скорость (по умолчанию)
E20	Скорость	Установка скорости замедления при открывании и закрывании ворот в процентном отношении.
F30	замедления	10 = Минимальная скорость / / 50 = Максимальная скорость (по умолчанию)
E24	Чувствительность	Данная функция позволяет отрегулировать чувствительность системы защиты во время движения.
г34	при движении	10 = максимальная чувствительность / / 100 = минимальная чувствительность (по умолчанию)
F25	Чувствительность	Данная функция позволяет отрегулировать чувствительность системы защиты во время замедления.
133	при замедлении движения	10 = максимальная чувствительность / / 100 = минимальная чувствительность (по умолчанию)
F36	Регулировка частичного	Регулировка частичного открывания ворот в процентном отношении к полному открыванию. Регулировка доступна только в том случае, если активирована функция «Энкодер».
	открывания	<b>10</b> = 10% от траектории движения ( <b>по умолчанию</b> ) / / <b>80</b> = 80% от траектории движения
F37	Начало замедления при	Функция позволяет определить начало замедления ворот при открывании в процентном отношении ко всей траектории движения. П Регулировка доступна только в том случае, если активирована функция «Энкодер».
	открывании	<b>10</b> = 10% от траектории движения / / <b>25</b> = 25% от траектории движения ( <b>по умолчанию</b> ) / / <b>60</b> = 60% от траектории движения
F38	Начало замедления при закрывании	Функция позволяет определить начало замедления ворот при закрывании в процентном отношении ко всей траектории движения. Регулировка доступна только в том случае, если активирована функция «Энкодер».
		10 = 10% от траектории движения / / $25 = 25%$ от траектории движения (по умолчанию) / / $60 = 60%$ от траектории движения
F49	Выбор режима синхронной	Функция позволяет активировать синхронный режим или CRP (Came Remote Procotol ).
149	работы	<b>0</b> = Выключено ( <b>по умолчанию</b> ) / <b>1</b> = Синхронный режим / <b>3</b> = CRP

F50	Сохранение данных	Сохранение пользователей и настроек на карте памяти. Эта функция доступна только в том случае, если в плату управления вставлена карта памяти.			
		<b>0</b> = Выключено ( <b>по умолчанию</b> ) / <b>1</b> = Включено			
F51	Считывание данных	Скачивание данных с карты памяти Эта функция доступна только в том случае, если в плату управления вставлена карта памяти.			
		U = BUKJIROYEHO (IIO YMOJIYAHINO) / I = BKJIROYEHO			
F52	передача параметров для работы в	Сапрузка параметров с ведущего привода (Master) на ведомыи (Slave). Доступна только в том случае, если функция F 49 запрограммирована на синхронную работу.			
	синхронном режиме	<b>ВЫКЛ</b> = Выключено (по умолчанию) / ВКЛ = Включено			
E5/	Направление	Данная функция позволяет установить направление открывания ворот.			
134	открывания	<b>ОFF</b> = Открывание влево ( <b>по умолчанию</b> ) / <b>ON</b> = Открывание вправо			
F56	Номер периферийного устройства	Настройка позволяет установить номер периферийного устройства, от 1 до 255, для каждой платы при наличии в системе нескольких автоматических устройств. 1> 255			
562	Изменение скорости СОМ	Регулировка скорости обмена данными в системе подключений CRP (Came Remote Protocol).			
гоз		<b>0</b> = 1200 бод / <b>1</b> = 2400 бод / <b>2</b> = 4800 бод / <b>3</b> = 9600 бод / <b>4</b> = 14400 бод / <b>5</b> = 19200 бод / <b>6</b> = 38400 бод ( <b>по умолчанию</b> ) / <b>7</b> = 57600 бод / <b>8</b> = 115200 бод			
F65	Беспроводной вход RIOED8WS [T1]	Беспроводное устройство безопасности (RIOED8WS), присвоенное одной из следующих функций на выбор: P0 = СТОП, P7 = открывание в режиме закрывания, P8 = закрывание в режиме открывания. Для программирования смотрите инструкции, прилагаемые к устройству. Эта функция доступна только в том случае, если в плату управления вставлена RIOCN8WS.			
		<b>ВЫКЛ</b> = Выключено ( <b>по умолчанию</b> ) / <b>РО</b> / <b>Р7</b> / <b>Р8</b>			
F66	Беспроводной вход RIOED8WS [T2]	Беспроводное устройство безопасности (RIOED8WS), присвоенное одной из следующих функций на выбор: P0 = CTOП, P7 = открывание в режиме закрывания, P8 = закрывание в режиме открывания. Для программирования смотрите инструкции, прилагаемые к устройству. Эта функция доступна только в том случае, если в плату управления вставлена RIOCN8WS.			
		<b>ВЫКЛ</b> = Выключено ( <b>по умолчанию</b> ) / <b>РО</b> / <b>Р7</b> / <b>Р8</b>			
F67	Беспроводной вход RIOPH8WS [T1]	RIOPH8WS присваивается одна из следующих функций на выбор: P1 = открывание в режиме закрывания; P2 = закрывание в режиме открывания; P3 = частичный стоп; P4 = обнаружение препятствия. Для программирования смотрите инструкции, прилагаемые к устройству. Эта функция доступна только в том случае, если в плату управления вставлена RIOCN8WS.			
		ВЫКЛ = ВЫКЛЮЧЕНО / Р1 (ПО УМОЛЧАНИЮ) / Р2 / Р3 / Р4			

F68	Беспроводной вход RIOPH8WS [T2]	RIOPH8WS присваивается одна из следующих функций на выбор: P1 = открывание в режиме закрывания; P2 = закрывание в режиме открывания; P3 = частичный стоп; P4 = обнаружение препятствия. Для программирования смотрите инструкции, прилагаемые к устройству. □ Эта функция доступна только в том случае, если в плату управления вставлена RIOCN8WS. ВЫКЛ = Выключено / P1 (по умолчанию) / P2 / P3 / P4			
F71	Время частичного открывания	После нажатия кнопки открывания, подключенной к контакту 2-3Р, ворота открываются на предварительно установленное время в диапазоне от 5 до 40 с. Регулировка доступна только в том случае, если отключена функция «Энкодер».			
U1	Создание нового пользователя	<ul> <li>3 – 5 секунд / / 40 – 40 секунд</li> <li>Добавление до 250 пользователей и присвоение каждому из них одной из выбранных функций. Добавление осуществляется с помощью пульта ДУ или другого устройства управления (см. раздел, посвященный СОЗДАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ПРИСВОЕННОЙ КОМАНДОЙ УПРАВЛЕНИЯ).</li> <li>1 = Пошаговый режим (открыть-закрыть) / 2 = Последовательный режим (открыть-стоп) / 3 = Только открыть / 4 = Частичное открывание</li> </ul>			
U2	Удаление пользователя	Удаление отдельно взятого пользователя (см. раздел «УДАЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»). ВЫКЛ = Выключено / ВКЛ = Включено			
112	Удаление	Удаление всех пользователей из памяти.			
03	пользователей	<b>0</b> = Отключено (по умолчанию) / 1 = Удаление			
U4	Декодирование радиокода	Выберите тип кодировки радиосигнала ПДУ, который нужно сохранить в памяти платы управления. △ При выборе кодировки радиосигнала автоматически удаляются все сохраненные пульты дистанционного управления. □ Кодировка TWIN позволяет запоминать несколько пользователей с одним ключом (Key block). 1 = все серии (по умолчанию) / 2 = только серии с линамическим колом / 3 =			
		только серия TWIN			
A1	Модель привола	Функция позволяет выбрать тип двигателя с учетом массы ворот. 1 - 400  kr / 2 - 600  kr / 3 - 800  kr / 4 - 1000  kr			
A3	Калибровка движения	Автоматическая калибровка движения ворот (см. раздел «КАЛИБРОВКА ДВИЖЕНИЯ»). ВЫКЛ = Выключено / ВКЛ = Включено			
A4	Сброс параметров	Внимание! Функция сбрасывает калибровку движения и устанавливает настройки по умолчанию. <b>ВЫКЛ</b> = Выключено / <b>ВКЛ</b> = Включено			
A5	Счетчик рабочих циклов	Функция позволяет отображать количество выполненных команд ( <i>001</i> = 100 команд; <i>010</i> = 1000 команд; <i>100</i> = 10000; <i>999</i> = 99900; <i>CSI</i> = техобслуживание).			
A6	Регулировка крутящего момента	Функция позволяет регулировать крутящий момент в диапазоне от 1 (минимальный) до 5 (максимальный). 1/2/3/4/5			
H1	Версия	Отображает версию прошивки.			

## ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С РАЗНЫМИ ФУНКЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ

Выберите «U1». Подтвердите, нажав ENTER.

Выберите режим управления, который хотите присвоить данному пользователю. Режимы управления:

- 1 = пошаговый режим (открыть-закрыть);
- 2 = последовательный режим (открыть-стоп-закрыть-стоп);
- **3** = только открыть;
- 4 = частичное открывание/пропуск пешехода.

Подтвердите, нажав кнопку ENTER...

на дисплее появится число от 1 до 250, которое будет мигать в течение нескольких секунд. Введите код с помощью пульта ДУ или другого устройства управления (например: кодонаборной клавиатуры, проксимити-устройства).

Отметьте пользователя, добавленного в таблицу «СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ».



## УДАЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Выберите «U2». Нажмите ENTER. Активируйте функцию и нажмите «ENTER» для подтверждения.

Выберите номер удаляемого пользователя, используя клавиши со стрелками.

Подтвердите, нажав кнопку ENTER...

... на дисплее появится надпись «CLr», подтверждающая удаление.



## КАЛИБРОВКА ДВИЖЕНИЯ

Перед тем как отрегулировать движение створок, установите ворота в средней точке траектории движения, убедитесь в отсутствии каких-либо препятствий и наличии механических упоров открывания и закрывания.

▲ Использование механических упоров является обязательным.

Важно! Во время калибровки все устройства безопасности, за исключением кнопки «СТОП» (акт. на кнопке ESC), будут отключены до полного завершения процедуры.

Выберите «АЗ». Подтвердите, нажав ENTER.

Выберите 1 и нажмите ENTER, чтобы подтвердить выполнение автоматической калибровки движения.





Створка полностью закроется...

... затем ворота полностью откроются.



#### СОХРАНЕНИЕ И ЗАГРУЗКА ДАННЫХ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ) С ПОмощью карты памяти

Процедура сохранения данных о пользователях и настройках системы, а также их последующего использования в другой системе с помощью другой платы управления.

Внимание! Операции добавления и извлечения данных с карты памяти выполняются после обесточивания системы.

Вставьте карту памяти в специальный разъем платы управления. 🛈

Выберите **F50** и нажмите ENTER для подтверждения сохранения данных на карте памяти. **2** Вытащите карту памяти и вставьте ее в разъем на другой плате управления. **3** 

Выберите F51 и нажмите ENTER для подтверждения загрузки данных с карты памяти. ④

📖 После сохранения данных рекомендуется вытащить карту памяти.



## ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

После выполнения всех электрических подключений и подготовки системы к работе прикрепите провода к вилке привода с помощью хомута.

Установите крышку и зафиксируйте ее боковыми винтами.



## СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

	Сообщения об ошибках отображаются на дисплее.
E 1	Калибровка движения прервана из-за нажатия кнопки «СТОП»
E 2	Калибровка движения незавершена
E 3	Энкодер неисправен
E 4	Ошибка самодиагностики
E 7	Недостаточное время работы.
E 8	Нормально-замкнутые контакты (Н.З.) разомкнуты (например, концевые выключатели)
E 9	Препятствие при закрывании
E 10	Препятствие при открывании
E 11	Максимальное количество обнаруженных препятствий
E 14	Ошибка последовательного подключения
E 17	Ошибка беспроводной системы
E 18	Беспроводная система не настроена

### СИНХРОННАЯ РАБОТА

#### Электрические подключения

Важно! Сначала выполните следующие действия на обоих воротах:

- Вставьте плату RSE в разъем блока управления на обеих автоматических системах.

- Подключите два блока управления кабелем типа САТ 5 (макс. 1 000 м) к контактам А-А / В-В / GND-GND, см. пункт «СИНХРОННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ».

- Подключите все устройства управления, платы кодирования только к блоку управления ведущей автоматики (MASTER).

#### Запоминание пользователей

Выполните процедуру добавления пользователя с присвоенной командой управления на блоке управления MASTER.

#### Программирование

Начните с выполнения только на блоке управления MASTER следующих операций настройки:

- выберите 1 (синхронный) для функции F49 и нажмите ENTER для подтверждения;

- выберите направление открывания для функции F54 и нажмите ENTER для подтверждения;

- выберите «ВКЛ» для функции F52 и нажмите ENTER для подтверждения передачи параметров в синхронном режиме.

Выполните настройку и регулировку только на ВЕДУЩЕМ блоке управления.

Ш Кнопки программирования на ВЕДОМОМ блоке управления отключены.

#### Выбор режимов работы

• Режим «ПОШАГОВЫЙ» или «ТОЛЬКО ОТКРЫТЬ». Обе створки открываются.

• Режим «ЧАСТИЧНОЕ/ПЕШЕХОДНОЕ ОТКРЫВАНИЕ». Открывается только створка ведущей (MASTER) автоматики.

О выборе типа управления и добавлении пользователей можно прочитать в разделе «ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С РАЗНЫМИ ФУНКЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ».



## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Ворота не двигаются.	• Отключено электропитание.	• Включите электропитание.
	• Разблокирован привод.	•Заблокируйтемотор-редуктор.
	• Слишком слабый или отсутствующий сигнал	• Поменяйте батарейки.
	пульта ДУ.	
	• Кнопки управления или селекторы заедают.	• Проверьте целостность
		устройств и/или электрических
		кабелей.
	• Беспроводное устройство не передает дан-	• Обратитесь к установщику.
	НЫХ	
Ворота только откры-	• Срабатывают фотоэлементы.	• Проверьте, чтобы в зоне
ваются.		действия фотоэлементов не
		было препятствий.

▲ Если проблему невозможно устранить, следуя приведенным в таблице инструкциям, или обнаруживаются неполадки, неисправности, шум, подозрительные вибрации или неожиданное поведение системы, обратитесь к квалифицированному персоналу.

## утилизация

- GP CAME S.p.A. имеет сертификат системы защиты окружающей среды UNI EN ISO 14001, гарантирующий экологическую безопасность на ее заводах.
- Мы просим, чтобы вы продолжали защищать окружающую среду. САМЕ считает одним из фундаментальных пунктов стратегии рыночных отношений выполнение этих кратких руководящих принципов:

#### 🛃 УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ

Упаковочные компоненты (картон, пластмасса и т. д.) — твердые отходы, утилизируемые без каких-либо специфических трудностей. Необходимо просто разделить их так, чтобы они могли быть переработаны.

Утилизацию необходимо проводить в соответствии с действующим законодательством местности, в которой производилась эксплуатация изделия.

НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ!

#### 🏶 УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Наша продукция изготовлена с использованием различных материалов. Бо́льшая их часть (алюминий, пластмасса, сталь, электрические кабели) ассимилируется как городские твердые отходы. Они могут быть переработаны специализированными компаниями.

Другие компоненты (электронные платы, батарейки пультов дистанционного управления и т.д.), напротив, могут содержать загрязняющие вещества.

Они должны передаваться компаниям, имеющим лицензию на их переработку.

Утилизацию необходимо проводить в соответствии с действующим законодательством местности, в которой производилась эксплуатация изделия.

НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ!

## СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1	32	63
2	33	64
3	34	65
4	35	66
5	36	67
6	37	68
7	38	69
8	39	70
9	40	71
10	41	72
11	42	73
12	43	74
13	44	75
14	45	76
15	46	77
16	47	78
17	48	79
18	49	80
19	50	81
20	51	82
21	52	83
22	53	84
23	54	85
24	55	86
25	56	87
26	57	88
27	58	89
28	59	90
29	60	91
30	61	92
31	62	93

94	126	158	
95	127	159	
96	128	160	
97	129	161	
98	130	162	
99	131	163	
100	132	164	
101	133	165	
102	134	166	
103	135	167	
104	136	168	
105	137	169	
106	138	170	
107	139	171	
108	140	172	
109	141	173	
110	142	174	
111	143	175	
112	144	176	
113	145	177	
114	146	178	
115	147	179	
116	148	180	
117	149	181	
118	150	182	
119	151	183	
120	152	184	
121	153	185	
122	154	186	
123	155	187	
124	156	188	
125	157	189	

190	222
191	223
192	224
193	225
194	226
195	227
196	228
197	229
198	230
199	231
200	232
201	233
202	234
203	235
204	236
205	237
206	238
207	239
208	240
209	241
210	242
211	243
212	244
213	245
214	246
215	247
216	248
217	249
218	250
219	
220	
221	

Fabbricante / Manufacturer / Hersteller / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Wytwórca / Fabrikant

#### Came S.p.a.

indirizzo / address / adresse / adresse / dirección / endereço / adres / adres Via Martiri della Libertà 15 - 31030 Dosson di Casier, Treviso - Italy



DICHIARA CHE LE AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI / DECLARES THAT THE DRIVES FOR SLIDING GATES / ERICART DASS DIE AUTOMATISERIUNGEN FÜR SCHIEBETORE/ / DECLARE QUE LES AUTOMATISATIONS POUR PORTALLI SCOULISSANTS / DECLARA QUE LAS AUTOMATIZACIONES PARA PUERTAS CORREDERAS / DECLARA QUE AS AUTOMATIZAÇÕES PARA PORTES DE CORRED / OSWADICZA ZE AUTOMATIKA DO BRAM PRZESUWNYCH / VERICLART DAT DE AUTOMATISERING VOOR SCHUMENERKEN



SONO CONFORM ALLE DISPOSIZION DELLE SEGUENTI DIRETTIVE / THEY COMPLY WITH THE PROVISIONS OF THE FOLLOW-ING DIRECTIVES / DEN VORGABEN DER FOLGENDEN RICHTLINIEN ENTSPRECHEN / SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES VIJWATIES / COMPLEX CON LAS DISPOSICIONES DE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS / ESTÃO DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DAS SEGUINTES DIRECTIVAS / SA 2/3/COME Z POSITANOVIENIAMI NASTEPUJACYCH DYREKTYW ENFORESIGNE(/ VOLDEON AND DE VOGES/HIETEN VAND DE VOLGENDE RICHTLEN:

- COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA / ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY / ELEKTROMAGNETISCHE VERTRAGLICHKETI / COMPATIBILITE ELECTROMAGNETICUE / COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA / COMPATIBILIDAD DADE ELETROMAGNETICA / KOMPATIBILIDASCI ELEKTROMAGNETICZIE / CLEVERTROMAGNETICA / COMPATIBILIDAD LITEIT · 2014/30/LIE

Referimento norme armonizzate ed altre norme tecniche / Refer to European regulations and other technical regulations / Harmonisierte Bezuganormen und andere technicalre Vorgabon / Reference aux normes harmonisetes et aux autres norms techniques / Reference aux norms armonizatas y ottas norms técnicas / Ochosen norms utechniques / Reference aux autres norms technicore / Gelamoniseetce en andere techniceto norme varamata is technicore / Gelamoniseetce en andere techniceto norme narmana is verwezen

EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-3:2007+A1:2011 EN 62233:2008 EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 60335-2-103:2015

RISPETTANO I REQUISITI ESSENZIALI APPLICATI: / MEET THE APPLICABLE ESSENTIAL REQUIREMENTS: / DEN WESENTLICHEN ANGEWANDTEN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN: / RESPECTENT LES CONDITIONS REQUISES INCOESSAIRES APPLIQUEES / CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESENCIALES APLICADOS: / RESPETTAM O REQUISITOS ESSENCIAIS APLICADOS: / SPEENIALA PODSTAWOWE WYMAGANE WYRUNK: / VOLDOEN AAN DE TOEPASBARE MUNIMUM BISEN; 1.1.3; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.2; 1.3.7; 1.3.8.1; 1.4.1; 1.4.2; 1.5.1; 1.5.6; 1.5.8; 1.5.9; 1.5.9; 1.5.13; 1.6.1; 1.6.3; 1.6.4; 1.7.1; 1.7.2; 1.7.4

РЕРВОИ. «ИТОРАСИЛА АОЗТИТИРЕ LA DOCUMENTACIONE TECNICA SERTININE / РЕВОИ АИТОРИВСИ ТО СОИРЕ ТНЕ НЕВИЛИТ ТЕСНИСА. РЕРВОИ DE BOLONICARITIOTI SI DE RELAVITENT FORMORIA NU REMOVINATIONAL DOCUMENTACIÓN CONTRACA A CONSTITUE A DOCUMENTACIÓN DE ANTO A CONSTITUE DE / PERSON REALIZADA PARA ELABORA LA DOCUMENTACIÓN TECNICA FERTINETICE / PESSOA AUTORIZADA A CONSTITURA DOCUMENTACIÓN TECNICA. PERTINENTE / COBE ALPONIZÓNICO DO ZERLACIONARIO DOCUMENTACIÓN TECNICA FERTINETICE / PESSOA AUTORIZADA A CONSTITURA DOCUMENTACIÓN TECNICA. SAMEN TE STELLEN

#### CAME S.p.a.

DICHIARÀZIONE DI INCORPORAZIONE allegato / DECLARATIONOF INCORPORATION annex / ERKLÄRUNG FÜR DEN EINBAU anhang / DECLARATION D'INCORPORATION annexe / DECLARACIÓN DE INCORPORACIÓN anexo / DECLARAQÃO DE INCORPORAÇÃO anexo / DEKLARACIA WBUDOWANIA zagozniku / INBOUWMERKLARING bijlage IIB - 2006/42/OE

La companya teoricia performante à stata compliata in conformità di filegajo VIII. / The performa technica decumentation has been dave un pi nompliance with attached document VIII. / La documentation technica performante attached discontratività di companya di contratività di companya di contrati conti di contrati contrati contrati contrati contrati contrati contrati contrati contrati conti di contrati contrati contrati di c

CAME 50.a. d) importe a transmiser, infrancés a tran chieteta deguatamente noticata dela actola actola colonal, informacin partenet de la qui nacorian, e / Came 50.A. folowing a du moviateri que termite termiteria alteriata deguatamente noticata dela actola actola formacina partenet della della della actola actola della d

#### VIETA / FORBIDS / VERBIETET / INTERDIT / PROHIBE / PROIBE / ZABRANIA SIE / VERBIEDT

UETA / FORBIDS / VERBIETET / INTERDIT / PROVIDE / ZABRANIA SIE / VERBIEDT Is messa in service inche in auchier seine in our deve service incorporate on a situat divinatus conforms, and caso alla social/SVACE / commissioning of the above mentioned until as moment when the final machine into which they must be incorporate, has been declared compliant, il perferent, to 2008/42/CE / dei letteritoritame bavor de. Endmassinter' in dia qui uncidatingti, Maschane englicau (wid, la kontomi effit wurd), eggebenentialize and service and equila indicating and the machines and and and allocation of the above mentioned until as moment when the final machine into which they must be incorporated, has been declared compliant, il perferent, to 2008/42/CE / dei letteritoritame bavor de. Endmassinter' in dia due development englicau (wid, la kontomi effit wurd), eggebenentialize and examplia en reachio hasta que la machine final due si alguide elle dot der incorporate in pass dei declare conforma, is cas dentant, a is norme 2009/42/CE. / la puest incorporate, no has aldo de la contomication, as de la contomication, as de declared complianter and and alguide elle dot. der incorporate in pass dei declare conformation, as de contomication, as de la contomication, and and and alguide elle dot. The declared and an contomication, as de la contomication, and and and alguide elle dot. The declared and and contomication, as de la contomication, and and alguide elle dot. The declared and an contomication, as de la contomication, and and alguide elle dot. The declared and an contomication, as de la contomication, and and alguide elle dot. The declared and an contomication, and and alguide elle dot. The declared and and la developed in compasses, notion to declared and and la developed in contomication, and and developed in contomication, and and developed in contomication, house mentioned until such met de richtlin 2006/42/EG

#### Dosson di Casier (TV)

5 Marzo / March / März / Mars / Marzo / Março / Marzec / Maart 2018

Legale Rappresentante / Legal Representative /Gesetzlicher Vertreter / Representant Legal / Representante Legal / Representante Legal / Prawny Przedstawiciel / Juridische Vertegenwoordigei

Paolo Menuzzer

Fascicolo tecnico a supporto / Supporting technical dossier / Unterstützung technische Dossier / soutenir dossier technique / apoyo expediente técnico / apolar dossier técnico / wspieranie dokumentacji technicznej / ondersteunende technische dossier: 801MS-0160

Came S.p.a

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy - Tel. (+39) 0422 4940 - Fax (+39) 0422 4941 Info@came.it - www.came.com Cap. Soc. 1.610.000.00 € - C.F. e P.I. 03481280265 - VAT IT 03481280265 - REA TV 275359 - Reg Imp. TV 03481280265

Содержание данного руководства может быть изменено в любое время без предварительного уведомления.



# CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15 31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941